

## Spanningstester PCE-ACT 10

**auto-spanningstester met in totaal ca. 12 meter kabel / spanningsmeting / voeding via boardspanning / meetbereik 65 V / frequentiemeting / verscheidene aansluitmogelijkheden / led verlichting**

De spanningstester PCE-ACT 10 is een veelzijdig inzetbaar meetinstrument voor de autobranche. Beschikbare meetfuncties zijn de spanningsmeting, weerstandsmeting en de diodetest. Naast deze meetfuncties, kan de spanningstester ook als oscilloscoop gebruikt worden, om zo een spanningsverloop exacter te analyseren. De tester gebruikt de aanwezige boardspanning als stroomtoevoer, met behulp van de meegeleverde sigarettenaansteker-adapter. Aansluiten kan ook rechtstreeks op de autoaccu. Dit biedt het voordeel dat de spanningstester meteen gevoed wordt, wanneer deze in gebruik genomen wordt. Om de tester op iedere locatie van de auto te kunnen gebruiken, is deze voorzien van een 6 meter lange kabel. Bij de meting aan bijv. een aanhanger kunt u gebruik maken van de meegeleverde 6 meter verlenging.



- verschillende meetfuncties
- adapter voor sigarettenaansteker aansluiting
- led verlichting

- voeding rechtstreeks via voertuig
- kabellengte in totaal ca. 12 meter

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
 T: +31 (0)53 - 737 01 92    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pcebrookhuis.nl



## Technische data

meetbereik spanningsmeting	0 ... 65 V
meetbereik weerstandsmeting	0 ... 100 k
meetbereik frequentiemeting	0 Hz ... 10 KHz
kabellengte	ca. 6 m
voeding voor directe besturing	max. 10 A
display	160 x 128 pixel TFT kleurendisplay
omgevingscondities	0 ... 60 °C, 32 ... 140 °F
opslagcondities	-40 ... 70 °C, -40 ... 185 °F
voeding	12 ... 24 V
afmetingen	178 x 47 x 28 mm, 7 x 1,85 x 1,1 inch
chgewicht	ca. 336 g alleen handunit

## Leveromvang

- 1 x spanningstester voor de auto PCE-ACT 10
- 1 x meet pin
- 1 x adapter voor sigarettenaansteker
- 1 x accu aansluitklemmen
- 1 x ca. 6 meter verlengingskabel
- 1 x transportkoffer
- 1 x handleiding



Afbeeldingen:

