

Laagdiktemeter PCE-CT 10

meetinstrument voor de eenvoudige en snelle meting / LC-display / automatische uitschakeling / justage middels meegeleverde referentie mogelijk / metingen op FE en NFe door te voeren / meetbereik tot 2,2 mm

De laagdiktemeter PCE-CT 10 dient voor de snelle en eenvoudige meting van laagdiktes op metalen ondergronden. Het meetbereik van de meter is 0 ... 2,2 mm. Vergeleken met andere laagdiktemeters, maakt het bij deze meter niet uit of het gaat om ferro en non-ferro metalen. Het meetapparaat herkent automatisch om welke ondergrond het gaat. De laagdiktemeter PCE-CT 10 dient voor de snelle en eenvoudige meting van laagdiktes op metalen ondergronden. Dankzij het brede meetbereik en de mogelijkheid te meten op ferro en non-ferro metalen is deze laagdiktemeter voor vele toepassingen geschikt.

Om te waarborgen dat de laagdiktemeter nauwkeurig werkt, wordt deze geleverd inclusief justage-set. Hiermee kan te allen tijde een justage doorgevoerd worden. Nog een pluspunt van de laagdiktemeter is de automatische uitschakelfunctie. Deze zorgt voor het verlengen van de batterijlevensduur.



- klein en compact design
- voor de eenvoudige en snelle meting
- digitaal LC-display
- auto-off-functie
- justage met meegeleverde set
- meetbereik: 2,2 mm

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Technische data

meetbereik	0 ... 2,20 mm / 0,0 ... 86,0 mil
resolutie	0,01 mm / 0,1 mil
nauwkeurigheid	in de "NFe" en "Fe" modus: $\pm 0,05$ mm in de "Auto" modus: bij aluminium $\pm(2\% + 0,05$ mm) bij staal $\pm(10\% + 0,10$ mm) de nauwkeurigheden gelden bij de volgende omgevingscondities: 23 °C ± 5 °C, <75 % r.v.
omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
omgevingsvochtigheid	< 80 % r.v.
temperatuurcoëfficiënt	0,15 x (2 % van meetwaarde $\pm 0,05$ mm)/°C (<18 °C of >28 °C)
voeding	3 V, CR 2032
afmetingen	6,9 x 3,8 x 2 cm
gewicht	29 g

Leveromvang

- 1 x laagdiktemeter PCE-CT 10
- 1 x justage standaard
- 1 x NFe nulstandaard
- 1 x knoopcelbatterij CR2032
- 1 x handleiding



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl

Afbeeldingen

