

## Inbouw display PCE-DPD-P

**Inbouw display met twee toerenteller-ingangen / reset-ingang / 6-cijferig LED-display / 14 mm cijferhoogte / modelafhankelijke voeding**

Het inbouw display heeft twee pulsingangen (NPN / PNP) en een reset-ingang. Het inbouw display toont meetwaarden tussen -199.999 ... 999.999 op het 6-cijferige LED-display. De weergave van het industriële display kan worden ingesteld met de drie frontknoppen en de ingang kan individueel worden geschaald.

Het inbouw display kan NPN, PNP & Namur-sensoren zoals encoders en naderingssensoren uitlezen en is dankzij de instelmogelijkheden geschikt voor stuks tellingen, snelheidsmetingen, etc. Het industriële display heeft een afmeting van 96 x 48 mm en heeft verschillende telfuncties (optellen, aftrekken, blokkeren, kwadratuur ...). Aan de achterkant kunnen optioneel maximaal drie verschillende uitgangskarten in het inbouw display worden geïnstalleerd.



- 2 telingangen
- 1 resetingang
- 6-cijferig LED-display

- 14 mm cijferhoogte
- optionele uitgangskarten
- modelafhankelijke voeding

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
 T: +31 (0)53 - 737 01 92    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pcebrookhuis.nl



## Technische data

Ingang	2 telingangen (NPN / PNP) 1 stuursignaal (reset)
Meetbereik teller	fast : max. 250 kHz normal: max. 9 kHz
Flowsensoren	fast: max. 500 kHz slow: 1 mHz ... 200 Hz
Periodeteller	normal: max. 500 kHz slow: 1 mHz ... 200 Hz
Display	weergavebereik -199.999 ... 999.999 decimaal punt instelbaar 6-cijferig 7-segment LED-display, 14 mm update-rate: 15 Hz
Energieverbruik	70 mA
Uitgangen (optioneel)	relais (250 V / 8 A AC) analoge uitgang (0/4 ... 20 mA of 0 ... 10 V) transistor alarmuitgang ( 30 V DC / 35 mA) SSR-uitgang (15 V DC / 45 mA) RS485-interface RS232-interface Modbus- interface
Omgevingstemperatuur	In bedrijf: -25 ° C ... 55 ° C opslag: -33 ° C ... + 70 ° C
Afmetingen	96 mm x 48 mm x 91 mm
Paneeluitsparing	92 mm x 45 mm (volgens DIN)
Voedingsspanning	85 ... 265 V AC / DC (PCE-DPD-P1) 11 ... 60 V AC / DC (PCE-DPD-P2)
Bescherming	Voorkant: IP 65
Gewicht	<150 g
Montage	montageklemmen aansluiting via klemmenstrook
Normen	EN 61010-1 CAT III

## Leveringsomvang

- 1 x inbouw display PCE-DPD-P (in de gewenste configuratie)
- 1 x eenheden sticker
- 1 x handleiding



