

## Thermo-hygrometer PCE-TH 5

**Thermo-hygrometer om de temperatuur en vochtigheid te meten / Interne sensor / Extra: Bepaling van het dauwpunt en natte bol temperatuur / Data-hold functie / Max, min en gemiddelde functie / batterij besparende functie**

De thermo-hygrometer PCE-TH 5 kan als universele temperatuur en vochtigheids gauge de omgevingstemperatuur, vochtigheid, dauwpunt en natte bol temperatuur meten. De thermo-hygrometer meet de temperatuur en vochtigheid via een interne sensor die de berekening van het dauwpunt en natte bol temperatuur mogelijk maakt. Dankzij de data-hold-functie wordt het mogelijk een meting op te slaan op het beeldscherm. Het gemakkelijk af te lezen beeldscherm laat ook de minimale, maximale en gemiddelde waarden van een meting zien. De thermo-hygrometer PCE-TH 5 werkt op een lange levensduur lithium batterij die zichzelf automatisch uitschakelt na 15 minuten. Mocht u vragen hebben over de thermo-hygrometer, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze thermo-hygrometer en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Voor temperatuur en vochtigheid
- Data-hold functie
- Interne sensor

- Min, max en gemiddelde functie
- Batterij besparende functie
- Dauwpunt en natte bol temperatuur

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Capitool 26    7521 PL Enschede    The Netherlands  
 T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl





### Technische gegevens van de Thermo Hygrometer PCE-TH 5

Temperatuurmeetbereik	-20 ... +50 ° C
Resolutie	0.1 ° C
Nauwkeurigheid	± 0,6 ° C
Vochtigheid meetbereik	0 ... 99,9% relatieve vochtigheid
Resolutie	0.1% R.H.
Nauwkeurigheid	± 3% (25 ° C, 10 ... 90%), anders 5% R.H.
Bedrijfstemperatuur	-20 ... +50 ° C, <80% R.H.
Voeding	CR2032 lithium batterij
Afmeting	135 x 18 x 36,3 mm

### Leveringsinhoud van de thermo-hygrometer PCE-TH 5

1 x Thermo-hygrometer PCE-TH 5, 1 x CR2032 lithium batterij, 1 x handleiding

