

**Analizador LAN con función multímetro PCE-LT 15**  
**Analizador LAN para el examen rápido de los cables de red /**  
**Dispositivo combinado: Analizador LAN y multímetro para medir tensión y resistencia**

El analizador LAN PCE-LCT 15 es un dispositivo combinado que detecta fallos de configuración en una red y que puede utilizar como multímetro. Esto le permite comprobar con este analizador LAN la periferia de una red de forma rápida y sencilla. El analizador LAN PCE-LT 15 permite comprobar en cables de datos de 8 polos con conector RJ-45 la continuidad, conexiones abiertas y cortocircuitos. Además de la función de comprobación LAN, también puede medir la tensión alterna y continua.

El analizador LAN sirve además como un multímetro, con el que se puede realizar una prueba de continuidad con zumbador y una comprobación de diodos. El analizador LAN se trata de un dispositivo con el que pueden visualizar los fallos más comunes de una instalación de redes. Las dos líneas de LED indican sucesivamente la asignación de pines del cable a examinar. En un corto circuito se iluminan más de 2 LED al mismo tiempo.



- 2 en 1: Analizador LAN y multímetro
- Pantalla LCD
- Comprueba cablea LAN y paneles de parcheo
- Comprobación de continuidad y diodos
- Indicación de sobrerango
- Indicación de cortocircuito

## Especificaciones técnicas

Parámetro	Rango	Resolución	Precisión
Tensión alterna	400 mV	0,1 mV	±(1 % del valor + 5 dígitos)
	4 V	1 mV	
	40 V	10 mV	
	400 V	100 mV	
	750 V	1 V	
Tensión continua	400 mV	0,1 mV	±(0,5 % del valor + 3 dígitos)
	4 V	1 mV	
	40 V	10 mV	
	400 V	100 mV	
	1000 V	1 V	
Resistencia	400 Ω	0,1 Ω	±(1,2% del valor + 3 dígitos)
	4 kΩ	1 Ω	
	40 kΩ	10 Ω	
	400 kΩ	100 Ω	±(2% del valor + 3 dig.)
	4 MΩ	1 kΩ	
	40 MΩ	10 kΩ	
Prueba de continuidad	400 Ω	Sonido de alarma	Valor < 25Ω
Pantalla		Gráfico de barras LED para el analizador LAN Pantalla LCD para funciones multímetro	
Alimentación		Analizador LAN: 1 x pila de 9 V, tipo 6F22 Multímetro: 2 x pilas de 1,5 V, tipo AAA	
Dimensiones		Equipo de mano: 165 x 82 x 42 mm Unidad remota: 75 x 30 x 25 mm	
Peso		Equipo de mano: 240 g Unidad remota: 30 g	
Seguridad eléctrica		CAT III 600 V	

## Contenido de envío

- 1 x Analizador LAN con función multímetro PCE-LT 15
- 1 x Unidad remota
- 1 x Cable de conexión RJ45
- 1 x Juego de cables de prueba
- 2 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA
- 1 x Pila de 9 V
- 1 x Instrucciones de uso