

Espesímetro de revestimiento PCE-CT 10
Espesímetro de revestimiento para mediciones sencillas y rápidas / Pantalla LCD / Desconexión automática / Posibilidad de ajustar el dispositivo mediante estándares / Medición sobre bases Fe y NFe / Rango de medición hasta 2,2 mm

El espesímetro de revestimiento sirve para medir el espesor de pinturas sobre superficies metálicas. El rango de medición del espesímetro de revestimiento se extiende de 0 a 2,2 mm. En comparación con otros espesímetros de revestimiento, no es necesario diferenciar entre sustratos férricos y no férricos. Este espesímetro de revestimiento detecta automáticamente el tipo de sustrato. Gracias a su amplio rango de medición y el hecho que diferencie el tipo de sustrato puede usar este espesímetro de revestimiento en muchos ámbitos.

Para garantizar que el espesímetro de revestimiento funciona correctamente se incluye en el contenido de envío un set de ajuste. Con él puede ajustar el espesímetro de revestimiento en cualquier momento. Otra función que ofrece este espesímetro de revestimiento es la desconexión automática. Gracias a esta función se alarga la vida de la pila.



- Pequeño y compacto
- Para mediciones sencillas y rápidas
- Pantalla LCD

- Desconexión automática
- Posibilidad de ajuste con estándares
- Rango de medición: hasta 2,2 mm

Especificaciones técnicas del espesímetro de revestimiento

Rango	0 ... 2,20 mm / 0,0 ... 86,0 mil
Resolución	0,01 mm / 0,1 mil
Precisión	En modo "NFe" y "Fe": $\pm 0,05$ mm En modo "Auto": - en aluminio (NFe) $\pm(2\% + 0,05)$ mm - en acero (Fe) $\pm(10\% + 0,10)$ mm La precisión es en base a las siguientes condiciones ambientales: $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$, $<75\%$ H.r.
Temperatura ambiental	0 ... $40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Humedad ambiental	$< 80\%$ H.r.
Alimentación	3 V, CR 2032
Dimensiones	6,9 x 3,8 x 2 cm
Peso	29 g

Contenido de envío del espesímetro de revestimiento

- 1 x Espesímetro de revestimiento PCE-CT 10
- 1 x Estándar de ajuste
- 1 x Placa base NFe
- 1 x Pila CR-2032
- 1 x Manual de instrucciones