



Balanza cuentapiezas PCE-BSH 10000



PCE-BSH 10000

La balanza cuentapiezas es económica y destaca por su alta resolución, incluso en rangos superiores. La balanza cuentapiezas dispone de un plato de pesado ligero, de acero inoxidable, que se extrae y se limpia con facilidad. El equipamiento base de la balanza cuentapiezas incluye la función cómputo de piezas, que permite contar piezas de un mismo peso. Puede alimentar la balanza cuentapiezas mediante un adaptador de red de 12 V, o mediante 6 pilas tipo AA, lo que permite un uso flexible. La balanza cuentapiezas dispone de una burbuja y unos pies nivelables.

Otra ventaja de la balanza cuentapiezas es su interfaz USB, que permite transferir los valores a un PC, usando para ello el software opcional. Los pesos de ajuste opcionales permiten controlar y, en caso necesario, calibrar la balanza cuentapiezas. Para garantizar una máxima precisión, la balanza cuentapiezas dispone de dos modos de calibración. Puede calibrar la balanza con un peso de ajuste libre, o puede realizar una calibración de varios puntos. La balanza cuentapiezas es el equipo ideal para el uso en salas de fabricación, en laboratorios, en controles de entrada y salida de material, y también para un uso móvil.

- ▶ Interfaz USB
- ▶ Rango de pesado hasta 10 kg
- ▶ Alta resolución, desde 0,2 g
- ▶ Cómputo de piezas
- ▶ Rango de tara configurable a 50 % (por defecto) o hasta 100 % fondo escala
- ▶ Posibilidad de calibrar en varios puntos
- ▶ Calibración de 1 punto con selección de peso
- ▶ Diferentes unidades
- ▶ Alimentación por red o pilas
- ▶ Software opcional

Especificaciones técnicas

Rango	10.000 g
Resolución	0,2 g
Incertidumbre	± 0,6 g
Dimensiones plataforma	160 x 180 mm
Rango de taraje	Tara múltiple en todo el rango
Pantalla	LCD con dígitos de 20 mm de altura Ajuste de la iluminación de fondo
Unidades de pesaje	g, kg, lb, oz, dwt, ozt, gn, ct, tLT, tLH, tLJ, GN, dr, MM, TolA, GSM
Interfaz	USB
Alimentación	6 x pilas de 1,5 V, tipo AA (LR6) Adaptador de red: - Input: 100 ... 240 V / 50/60 Hz / 0.2 A - Output: 12 V / 500 mA
Dimensiones	200 x 265 x 100 mm
Peso	Aprox. 1,8 kg (sin pilas)
Envío	
- Dimensiones paquete	370 x 260 x 170 mm
- Peso paquete	2,5 kg

Contenido del envío

1 x Balanza cuentapiezas PCE-BSH 10000
1 x Plato de pesaje
1 x Adaptador de red
1 x Manual de instrucciones

Accesorios

CAL-PCE-BSH	Certificado de calibración ISO
PCE-SOFT-SC-Basic	Paquete de software
PCE-SOFT-SC-Pro	Paquete de software
PCE-SOFT-SC-3XPro	Paquete de software

Nos reservamos el derecho a modificaciones