



Grúa de carga PCE-CSI 15



PCE-CSI 15

La grúa de carga ha sido desarrollada para pesajes en interiores de hasta 15 t. La grúa de carga dispone de un grillete robusto en la parte superior y un gancho giratorio con dispositivo de seguridad en la parte inferior. La grúa de carga se activa mediante el mando a distancia por infrarrojos que se incluye en el envío. La pantalla LED es de 5 dígitos con aprox. 75 mm, lo que permite una lectura desde cierta distancia. El acumulador integrado en la grúa de carga garantiza un funcionamiento en continuo de más de 40 horas. Puede consultar el estado de la batería en cualquier momento. En caso que la carga de batería sea baja, la pantalla de la grúa de carga empezará a parpadear, lo que le indicará al usuario que debe recargar el acumulador.

La grúa de carga ofrece otras funciones útiles. La función Tara permite tarar el peso (por ejemplo, cuerdas, cadenas, etc.). En caso que conozca el peso de los objetos a tarar, puede introducir tal peso de antemano. Otra función útil de la grúa de carga es la función Suma. Esta función le permite sumar varios pesos y leer el peso total. Con la función Hold puede congelar el valor en pantalla.

- ▶ Rango de pesaje: 15.000 kg
- ▶ Resolución: 5 kg
- ▶ Carga mínima: 100 kg
- ▶ Control a través del mando a distancia
- ▶ Tiempo de funcionamiento 40 horas
- ▶ Función Tara, Hold y Suma
- ▶ Pantalla con 5 dígitos de 75 mm de altura
- ▶ Fácil de manejar

Especificaciones técnicas

Rango de pesaje	15.000 kg
Carga mínima	100 kg
Resolución	5 kg
Normas	Clase III de la OIML
Rango cero	4 % del rango de pesado
Rango tara	100 % del rango de pesado
Tiempo de respuesta	≤ 10 segundos
Indicación de sobrecarga	100 % del rango de pesado + 9e
Carga de seguridad máxima	125 % del rango de pesado
Carga de ruptura	400 % del rango de pesado
Pantalla	LCD/LED de 5 dígitos, altura: 75 mm
Acumulador	Acumulador de plomo sellado, 6 V / 7 Ah
Duración	≥ 40 horas
Fuente de alimentación	9 V DC / 1000 mA
Alcance del mando a distancia	15 m
Alimentación del mando a distancia	2 x Pilas 1,5 V AAA
Temperatura operativa	-20 ° C ... 70 ° C
Temperatura operativa	≤ 85 % H.r. por debajo +20 ° C
Peso	44 kg

Dimensiones

A	1050 mm
B	360 mm
C	635 mm
D	775 mm

Contenido del envío

1 x Grúa de carga PCE-CSI 15 (incl.. acumulador, gancho y grillete)
1 x Cargador
1 x Mando a distancia
2 x Pilas de 1,5 V AAA
1 x Manual de instrucciones

Accesorio

CAL-10T	Certificado de calibración ISO hasta 10 toneladas
CAL-DAKKS-FG-2	Certificado de calibración DAKKS para fuerza de tracción-compresión DIN ISO 376
CAL-DAKKS-FG-1	Certificado de calibración DAKKS para fuerza de tracción-compresión

Nos reservamos el derecho a modificaciones