



## Balanza con plataforma PCE-SCS 60



### PCE-SCS 60

La balanza con plataforma integra una plataforma de acero inoxidable de 300 x 400 mm que puede ser quitada para su limpieza. La balanza con plataforma permite trabajar de forma flexible gracias a su ínfimo peso propio, sus dimensiones compactas y su alimentación independiente, ya que integra un acumulador de 6 V y 4 Ah.

En caso que las 4 células de carga de la balanza con plataforma con una capacidad de pesaje de 60 kg y una resolución de sólo 5 g necesitaran ser ajustadas lo puede realizar usando unos pesos de calibración externos (opcional). La balanza con plataforma integra una función de calibración que permite ajustarla de forma rápida y sencilla. Gracias a su manejo a través del teclado, su rápida respuesta y su gran pantalla con unos dígitos de 20 mm de altura, la balanza con plataforma es especialmente apta para un uso móvil y rápido.

- ▶ Dimensiones de la plataforma de pesaje: 300 x 400 m
- ▶ Carcasa de plástico resistente a golpes
- ▶ Pantalla LCD de 20 mm
- ▶ Acumulador
- ▶ Modo de ahorro de energía automático
- ▶ Función tara
- ▶ Cómputo de piezas
- ▶ Unidades: kg y lb
- ▶ Construcción ligera y plana

---

#### Especificaciones técnicas

---

Rango de pesaje	<b>60 kg</b>
Capacidad de lectura	<b>5 g</b>
Rango de taraje	Todo el rango
Tiempo de estabilización	Ajustable
Unidades	kg / lb
Pantalla	LCD de 20 mm con iluminación de fondo
Dimensiones plataforma de pesado	300 x 400 mm (acero inoxidable)
Calibración	Peso de ajuste externo (opcional)
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Memoria	18 valores
Alimentación	100 ... 240 V, 50/60 Hz - Adaptador 12 V Acumulador recargable: 6 V / 4 Ah
Autonomía	130 horas
Señal de entrada	Analógica, 10,6 mV / V - 3 mV / V
Linealidad	≤ 0,01 % F.S.
Dimensiones	480 x 560 x 150 mm
Peso	8 kg

---

---

#### Contenido del envío

---

1 x Balanza con plataforma PCE-SCS 60

1 x Adaptador de red

1 x Manual de instrucciones

---

Nos reservamos el derecho a modificaciones