



Analizador de potencia PCE-PA 8000



PCE-PA 8000

El analizador de potencia permite medir y registrar la potencia de un circuito monofásico o trifásico. Con el analizador de potencia puede efectuar mediciones prolongadas. Los valores de medición se almacenan en una tarjeta SD en formato xls. Esto permite analizar los valores de medición de forma cómoda en el ordenador. La cuota de medición la puede ajustar libremente entre 2 y 7200 segundos. El analizador de potencia también está en grado de realizar mediciones de energía así como determinar el factor de potencia y el ángulo de fase. Las pinzas del analizador de potencia se pueden usar para cables con un diámetro del conductor de hasta 50 mm. Por tanto, este medidor es ideal para el uso en redes de abastecimiento de energía. La pantalla de 3,7" permite leer todos los valores de medición. Esto permite un rápido análisis de los valores de medición actuales y le da una visión de la corriente, tensión y potencia.

- ▶ Análisis de red de 3 fases/4 conductores, 3 fases/3 conductores, 1 fase/2 conductores, 1 fase/3 conductores
- ▶ Medición del valor efectivo real de corriente y tensión
- ▶ Medición de potencia activa, aparente y reactiva
- ▶ Determinación del ángulo de fase y el factor de potencia
- ▶ Medición de la energía activa, aparente y reactiva
- ▶ Medición de tensión hasta 600V
- ▶ Medición de corriente hasta 1200 A
- ▶ Cumple los estándares de seguridad IEC 1010 y CAT III 600V
- ▶ Integra un calendario con tiempo real
- ▶ Registro de los valores de medición en tarjeta SD
- ▶ Los datos se almacenan en formato Excel para su cómoda valoración posterior
- ▶ Posibilidad de medición en el PC en tiempo real a través del cable de datos
- ▶ Gran pantalla de 3,7"

Especificaciones técnicas

Medición de tensión (AC V)

Rango de medición	10 V ... 600 V (Fase a Neutro) 10 V ... 600 V (Fase a Fase)
Resolución	0,1 V
Precisión	± (0,5 % + 0,5 V)

Medición de corriente (AC A)

Rango de medición	20 A
Resolución	0,001 A (< 10 A) 0,01 A (=10 A)
Precisión	± (0,5 % + 0,1 A)
Rango de medición	200 A
Resolución	0,01 A (< 100 A) 0,1 A (= 100 A)
Precisión	± (0,5 % + 0,5 A)
Rango de medición	1200 A
Resolución	0,1 A (< 1000 A) 1 A (= 1000 A)
Precisión	± (0,5 A + 5 A)

Potencia activa - Rango	Resolución	Precisión
0 KW ... 9,999 KW	0,001 KW	± (1 % + 0,008 KW)
10 KW ... 99,99 KW	0,01 KW	± (1 % + 0,008 KW)
100 KW ... 999,9 KW	0,1 KW	± (1 % + 0,8 KW)
1 MW ... 9,999 MW	0,001 MW	± (1 % + 0,008 MW)

Potencia aparente - Rango	Resolución	Precisión
0 KVA ... 9,999 KVA	0,001 KVAR	± (1 % + 0,008 KVAR)
10 KVA ... 99,99 KVA	0,01 KVAR	± (1 % + 0,08 KVAR)
100 KVA ... 999,9 KVA	0,1 KVAR	± (1 % + 0,8 KVAR)
1 MVA ... 9,999 MVA	0,001 MVAR	± (1 % + 0,008 MVAR)

Potencia reactiva - Rango	Resolución	Precisión
0 KVAR ... 9,999 KVAR	0,001 KVAR	± (1 % + 0,008 KVAR)
10 KVAR ... 99,99 KVAR	0,01 KVAR	± (1 % + 0,08 KVAR)
100 KVAR ... 999,9 KVAR	0,1 KVAR	± (1 % + 0,8 KVAR)
1 MVAR ... 9,999 MVAR	0,001 MVAR	± (1 % + 0,008 MVAR)

Energía activa - Rango	Resolución	Precisión
0 KWH ... 9,999 KWH	0,001 KWh	± (2 % + 0,008 KWh)
10,00 KWH ... 99,99 KWH	0,01 KWh	± (2 % + 0,08 KWh)
100,0 KWH ... 999,9 KWH	0,01 KWh	± (2 % + 0,8 KWh)
1 MWH ... 9,999 MWH	0,001 MWh	± (2% + 0,008 MWh)

Energía aparente - Rango	Resolución	Precisión
0 KVAh ... 9,999 KVAh	0,001 KVAh	± (2 % + 0,008 KVAh)
10,00 KVAh ... 99,99 KVAh	0,01 KVAh	± (2 % + 0,08 KVAh)
100,0 KVAh ... 999,9 KVAh	0,01 KVAh	± (2 % + 0,8 KVAh)
1 MVAh ... 9,999 MVAh	0,001 MVAh	± (2% + 0,008 MVAh)

Energía reactiva - Rango	Resolución	Precisión
0 KVARh ... 9,999 KVARh		
10,00 KVARh ... 99,99 KVARh	0,001 KVARh	± (2 % + 0,008KVARh)
KVARh	0,01 KVARh	± (2 % + 0,08 KVARh)
100,0 KVARh ... 999,9 KVARh	0,01 KVARh	± (2 % + 0,8 KVARh)
KVARh	0,001 MVARh	± (2% + 0,008 MVARh)
1 MVARh ... 9,999 MVARh		

Factor de potencia - Rango 0 ... 1

Resolución	0,01
Precisión	± 0,04

Ángulo de fase - Rango -180° ... 180°

Resolución	0,1°
Precisión	± 1°

Frecuencia - Rango 45 Hz ... 65 Hz

Resolución	0,1 Hz
Precisión	0,1 Hz

Especificaciones técnicas genéricas

Pantalla	LCD de 3,7 " (320 x 240 píxeles) con iluminación de fondo LED
Magnitudes eléctricas medibles	AC V, AC A, potencia activa, potencia aparente, potencia aparente, factor de potencia, ángulo de fase, frecuencia de red
Rangos de medición de tensión	10 V ... 600V AC, selección de rango automática
Rangos de medición de corriente	0,2 A ... 1200A AC, selección de rango automático / manual
Estándares de seguridad	IEC1010CAT III 600V
Resistencia de entrada	AC V 10 MOhm
Frecuencia de trabajo con pinzas de corriente	40 Hz ... 1 kHz
Frecuencia de trabajo comprobada con pinzas de corriente	45 Hz ... 65 Hz
Protección de sobrecarga	AC V 720 V RMS AC A 1300A con pinza de corriente
Memoria	Tarjeta de memoria SD
Cuota de medición	2 segundos ... 7200 segundos
Función registro de datos	Registro en tiempo real en la tarjeta SD
Salida de datos	Por USB o RS232, según cable de conexión
Temperatura operativa	0 °C ... 50 °C
Humedad ambiental	< 80 % H.r.
Alimentación	8 x pilas de 1,5 V, tipo AA, adaptador de red 9V
Corriente de entrada	Medidor: 300 mA DC Pinza de corriente: 34 mA DC
Diámetro máximo del conducto	50 mm
Peso	Medidor: 948 g (incl. pilas) Pinza de corriente: 467 g (incl. cable)
Dimensiones	Medidor: 225 x 125 x 64 mm Pinza de corriente: 210 x 64 x 33 mm Mordaza: 86 mm (exterior)

Contenido del envío

1 x Analizador de potencia PCE-PA 8000

3 x Pinzas de corriente

4 x Cables de prueba

4 x Pinzas de cocodrilo

1 x Tarjeta de memoria SD

1 x Componente de red 9 V DC

8 x Pilas de 1,5, tipo AA

1 x Manual de instrucciones

Accesorios

CAL-PCE-PA 8000

Certificado de calibración ISO

PCE-PA-ADP-SCHUKO

Adaptador de corriente

Más información

Productos similares



Nos reservamos el derecho a modificaciones