



Cámara endoscópica PCE-VE 1030N

PCE-VE 1030N

La cámara endoscópica le permite nuevas inspecciones ópticas del interior de máquinas e instalaciones, así como en espacios huecos, conductos de ventilación, bajantes, chimeneas, tubos de aguas residuales, etc. La cámara endoscópica es la herramienta ideal para el mantenimiento y la conservación en cualquier empresa industrial, artesanal o en taller. Nunca antes fue tan sencillo efectuar un análisis óptico con una cámara endoscópica.

Esta cámara endoscópica le permite iniciarse en la inspección visual. Puede inspeccionar puntos de avería en máquinas e instalaciones, tubos y otros espacios huecos de modo sencillo e independiente de la red. El robusto cabezal de sólo 28 mm de diámetro pasa por curvas y ángulos, incluso en tuberías de sólo 50 mm de diámetro. Con la cámara endoscópica puede guardar imágenes y secuencias de vídeo directamente en una tarjeta SD de los elementos o piezas a examinar.

- ▶ Diámetro del cabezal: sólo 28 mm
- ▶ Cabezal resistente al agua
- ▶ Iluminación LED potente
- ▶ Incluye aparato de mano con pantalla de 7"
- ▶ Sonda deslizante de 22 m de longitud
- ▶ Alimentación por acumulador
- ▶ Tarjeta de memoria SD
- ▶ Envío en maletín robusto

Especificaciones técnicas

Diámetro sonda	28 mm
Longitud sonda	30 m
Distancia de visión	10.... mm
Campo de visión / ángulo de visión	150,8 °
Iluminación	8 LED
Exposición	Automática
Balance de blancos	Fijo
Resolución imagen	640 x 480, JPEG
Resolución video	640 x 480, MPEG (con registro audio)
Prueba de caída	1 m
Alimentación	Acumulador Ion-Litio
Interfaz	USB
Memoria de imágenes y videos	Tarjeta de memoria SD (máx. 32 GB)
Salida AV	NTSC / PAL
Entrada audio	Incorpora un micrófono
Brillo	10 niveles, ajustable a través del equipo de mano
Tiempo operativo del acumulador	5 horas
Tiempo de carga del acumulador	3 horas
Temperatura de carga	+10 ... +40 °C
Temperatura operativa	0 ... +60 °C
Temperatura de almacenamiento	0 ... +60 °C
Tipo de protección equipo de mano	IP57
Tipo de protección cabezal	IP 68
Dimensiones equipo de mano	240 x 154 x 47 mm
Peso equipo de mano	1,3 kg

Contenido del envío

1 x Cámara endoscópica PCE-VE 1030N
1 x Sonda endoscópica con tambor
1 x Estrella de centrado
1 x Tarjeta de memoria de 8 GB
1 x Set de limpieza para el cabezal
1 x Cable USB
1 x Adaptador de red para pantalla
1 x Cable vídeo
1 x Manual de instrucciones

Accesorios

GB-50-28-PCE-VE	Peso guía de 50 mm
-----------------	--------------------

Más información

Productos similares



Nos reservamos el derecho a modificaciones

PCE Ibérica S.L.

C/ Mayor 53 - Bajo
02500 Tobarra (Albacete)
España

Tel. +34 967 543 548
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol