



# Endoscopio PCE-VE 270HR

## PCE-VE 270HR

El endoscopio le permite penetrar la visión en el interior de motores e instalaciones. El endoscopio es la herramienta ideal para el mantenimiento y trabajos de servicio en talleres e industria. Nunca antes ha sido tan sencillo realizar un análisis óptico con un endoscopio. Simplemente introduzca la sonda endoscópica flexible en un orificio o una cavidad que esté cerca del punto que desea inspeccionar y visualice todo en la pantalla del endoscopio. Gracias a la flexibilidad de la sonda, el peso reducido y la excelente óptica puede usar este endoscopio para encontrar de forma fácil y en poco tiempo puntos débiles o problemáticos. Esto a su vez permite tomar las medidas de prevención necesarias sin tener que gastar tiempo y recursos en un costoso desmontaje.

Este endoscopio es muy útil gracias a que la sonda endoscópica flexible tiene una longitud de 2 m y un diámetro de sólo 2,8 mm. Los LED situados en el cabezal iluminan zonas oscuras. La lente resistente al agua y la cámara se pueden usar en zonas húmedas. El endoscopio le facilita su trabajo diario de mantenimiento e inspección de máquinas e instalaciones. Con el endoscopio puede registrar imágenes y videos en la tarjeta de memoria. A través de la interfaz HDMI puede conectar el endoscopio a un monitor.

- ▶ Longitud de la sonda endoscópica: 2 m
- ▶ Diámetro de la sonda endoscópica: 2,8 mm
- ▶ Registro en tarjeta micro USB
- ▶ Iluminación LED
- ▶ Ángulo visual: 0°
- ▶ Sonda mini con ángulo de visión de 90°

#### Especificaciones técnicas

Longitud	2000 mm
Tipo de sonda	Flexible
Diámetro sonda	2,8 mm
Protección	IP 67
Distancia de visión	5 ... 50 mm
Campo de visión	120°
Ángulo de visión	0°
Fuente de luz	4 LED
Iluminación	Automática
Antirreflejos	Automático
Sensor de imagen	1/18" CMOS
Resolución cámara / sensor de imagen	400 x 400 píxeles
Pantalla	TFT de 5"
Interfaz	Micro USB, HDMI
Registro	Imagen y video
Memoria	Tarjeta micro SD (incluida)
Formato imagen	JPEG (400 x 400 píxeles)
Formato video	MP4 (400 x 400 píxeles)
Salida video	HDMI
Idiomas menú	Alemán, chino, coreano, francés, español, inglés, japonés, portugués, ruso
Temperatura operativa y de almacenamiento	-10 ... +50 °C
Alimentación	Acumulador Li-Ion de 3,7 V, 5200 mAh
Autonomía	Mínimo 6 horas
Dimensiones	200 x 130 x 58 mm
Peso	595 g

#### Contenido del envío

1 x Endoscopio PCE-VE 270HR
1 x Maletín de transporte
1 x Cargador
1 x Cable HDMI
1 x Cable micro USB
1 x Pie de apoyo
1 x Manual de instrucciones

#### Accesorios

PCE-VE 270HR-PROBE	Sonda endoscópica de repuesto mini de Ø 2,8 mm, 2m / Ángulo de visión 0°
PCE-VE 270HR-2,1-PROBE	Sonda endoscópica mini de Ø 2,1 mm, 1m / Ángulo de visión 0°
PCE-VE 270HR-SV-PROBE	Sonda endoscópica mini de Ø 3 mm, 2m / Ángulo de visión 0°

## Más información

### Productos similares



Nos reservamos el derecho a modificaciones

PCE Ibérica S.L.

C/ Mayor 53 - Bajo  
02500 Tobarra (Albacete)  
España

Tel. +34 967 543 548  
info@pce-iberica.es  
www.pce-instruments.com/espanol