



## Cámara de alta velocidad PCE-HSC 1660

La cámara de alta velocidad es ideal para grabaciones sencillas de movimientos lentos en la industria y la investigación. La cámara de alta velocidad permite grabar con una frecuencia de hasta 2.420 imágenes por segundo. La cámara de alta velocidad destaca por su construcción compacta y su manejo sencillo. La conexión al ordenador o portátil se realiza a través de una conexión USB 3.0. El software que se incluye en el envío detecta automáticamente la cámara de alta velocidad, y una vez instalado los drivers correspondientes podrá empezar a grabar imágenes. La cámara de alta velocidad usa un sensor de imagen CMOS con una profundidad de memoria de 10 bit. Esto permite realizar grabaciones en blanco y negro con una resolución de 1280 x 1024. Puede montar la cámara de alta velocidad sobre un trípode.

- ▶ Conexión USB 3.0
- ▶ 1,3 megapíxeles
- ▶ Máximo 2420 FPS (imágenes por segundo)
- ▶ 10 bit CMOS
- ▶ Plug and Play
- ▶ Control a través del PC
- ▶ Conexión de disparo (Trigger)
- ▶ Rosca para montaje sobre trípode

#### Características técnicas

CMOS	1,3 megapíxeles
Resolución máxima	1280 x 1024
Cuota de grabación máxima	2420 FPS
Resolución / Cuota de grabación	1280 x 1024 / 210 FPS 1024 x 1024 / 260 FPS 1024 x 768 / 346 FPS 640 x 480 / 825 FPS 512 x 512 / 950 FPS 256 x 256 / 2420 FPS
Profundidad de píxeles	10 bit CMOS
Tamaño píxeles	4.8 µm por píxel
Memoria	A través del ordenador conectado
Alimentación	A través del puerto USB 3.0
Interfaz	USB 3.0
Trigger	Externo
Conexión del objetivo	C-Mount
Material de la carcasa	Aluminio
Dimensiones	80 x 74 x 40 mm
Peso	180 g (sin objetivo)
Condiciones ambientales	0 ... +40 °C; máx. 80 % H.r.
Condiciones de almacenaje	-20 ... +60 °C; máx. 95 % H.r.

#### Especificaciones técnicas de la lámpara LED

Potencia	6 x 3 W LED
Filtro	5800 K Filtro anticongelante 3200 K Filtro Amber
Función graduación de luz	Sí
Alimentación	Fuente de alimentación 100 ... 240 V AC Salida 12 V / 2 A
Acumulador	7.4 V @ 6000 mAh
Duración del acumulador con una carga	Aprox. 150 minutos

#### Contenido del envío

1 x Cámara de alta velocidad
1 x Lente 2/3" 75mm F/2.8
1 x Lámpara LED
1 x Cable USB 3.0
1 x Disparador
1 x Maletín
1 x Software
2 x Mini trípodes
1 x Instrucciones de uso

#### Accesorios opcionales

Objetivo distancia focal 8,5 mm
Objetivo distancia focal 50 mm
Objetivo distancia focal 4 mm
Objetivo distancia focal 25 mm

#### Más información Productos similares



Nos reservamos el derecho a modificaciones