



Medidor de humedad de materiales



PCE-PMI 1BT

El medidor de humedad de materiales mide la humedad absoluta en un rango de 0,0 ... 100,0 %. Para realizar una medición simplemente debe colocar la esfera metálica sobre el objeto a medir. Esto garantiza una medición no destructiva. Este medidor de humedad de materiales se usa principalmente para el control preliminar de edificios, madera y otras superficies.

A través de la aplicación gratuita "PCE SmartMeasure Environmental" puede conectarse al dispositivo. Una vez que ha establecido la conexión podrá leer el valor de medición actual del dispositivo. Además de la vista normal, es posible cambiar entre la vista gráfica y la tabular para obtener un historial de los valores medidos por el medidor de humedad de materiales. Tras una medición podrá exportar los datos registrados como archivo .csv, .pdf y .jpg. Esto permite procesar los datos medidos por el dispositivo.

- ▶ Determina la humedad absoluta
- ▶ Rango: 0,0 ... 100,0 %
- ▶ Aplicación gratuita para Android e iOS
- ▶ Interfaz Bluetooth
- ▶ Diseño pequeño y compacto
- ▶ Uso universal
- ▶ [Aplicación gratuita para Android aquí](#)
- ▶ [Aplicación gratuita para iOS aquí](#)

Características técnicas

Rango	0,0 ... 100,0 %
Resolución	0,1 %
Cuota de medición	2 Hz
Profundidad de medición	20 ... 40 mm
Interfaz	Bluetooth 4.0
Principio de medición	Capacitivo (resistencia eléctrica)
Tipo de sensor	Esfera metálica
Alimentación	2 x pilas de 1,5 V, tipo AAA
Condiciones operativas	0 ... 50 °C, <90 % H.r. sin condensación
Dimensiones	160 x 33 x 20 mm
Peso	93 g

Contenido del envío

1 x Medidor de humedad de materiales PCE-PMI 1BT
2 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA
1 x Manual de instrucciones

Más información



Android Store



Apple Store

Nos reservamos el derecho a modificaciones