



Luxómetro PCE-LMD 10

Con memoria para 32.000 valores

El luxómetro mide en un amplio rango de medición de 0 ... 400 000 lux. El luxómetro utiliza como sensor un fotodiodo de silicio con filtro espectral. Gracias a ello podrá posicionar siempre el sensor del luxómetro de forma correcta. Los valores de medición del luxómetro se muestran en las unidades Lux y Footcandle. Además de visualizarlos de forma numérica dispone de un gráfico de barras.

Para poder realizar un análisis con el luxómetro este dispone de funciones adicionales. Las teclas "MIN" y "MAX" del luxómetro activan la visualización en pantalla de los valores máximo y mínimo. Adicionalmente puede poner en relación el valor indicado en pantalla mediante la tecla "REL". La función "PEAK" registra el valor pico. Con esta función activada la cuota de medición es de 10 μ s.

Este modelo dispone adicionalmente de una memoria para 32 000 valores. Una vez que ha finalizado la medición puede descargar los valores en un ordenador para analizarlos. También es posible realizar una medición en tiempo real. Para editar los valores puede exportar los datos del luxómetro en formato CSV.

Puede cargar el acumulador Li-Ion de 3,7 V del luxómetro usando la interfaz micro USB. Para ello dispone de una conexión de 5 V DC. Gracias a sus funciones puede usar este luxómetro para el control de la iluminación en invernaderos, en puestos de trabajo, en salas de fabricación o estudios fotográficos. Opcionalmente puede solicitar un certificado de calibración ISO para este luxómetro.

- ▶ Batería recargable
- ▶ Interfaz micro USB
- ▶ Rango de 0 ... 400.00 lux
- ▶ Unidades: Lux y Footcandle
- ▶ Pantalla LCD retroiluminada
- ▶ Memoria para 32.000 valores
- ▶ Software incluido
- ▶ Opcional: Certificado de calibración ISO

Especificaciones técnicas	
Rango	0 ... 400.000 Lux 0,0 ... 999,9 Lux
Resolución	1 Lux 0,1 Lux
Rango	0 ... 40.000 fc 100 ... 999 fc 0,00 ... 99,00 fc
Resolución	1 fc 1 fc 0,01 fc
Precisión	±5 % del valor ±10 dígitos con luz normalizada A ±10 % del valor ±10 dígitos
Repetibilidad	±2 %
Cuota de medición	4 Hz
Cuota de medición Peak-Hold	10 µs
Sensor	Fotodiodo de silicio con filtro espectral
Indicación del estado de batería	Visualización del símbolo de batería cuando tiene poca carga
Memoria	32 000 valores
Interfaz	Micro USB
Acumulador	Li-Ion de 3,7 V
Cargador USB	5 V DC, 1 A
Condiciones operativas	-10 ... 50 °C / <80 % H.r. sin condensación
Condiciones de almacenamiento	-20 ... 50 °C / <80 % H.r. sin condensación
Dimensiones	Dispositivo: 162 x 88 x 32 mm Sensor: 102 x 60 x 25 mm
Peso	Aprox. 320 g

Contenido del envío

1 x Luxómetro PCE-LMD 10
1 x Cable USB
1 x Software
1 x Estuche
1 x Manual de instrucciones

Accesorios

CAL-PCE-LUX	Certificado de calibración ISO
-------------	--------------------------------

Más información

Productos similares



Nos reservamos el derecho a modificaciones

PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor 53 - Bajo
02500 Tobarra (Albacete)
España

Tel. +34 967 543 548
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol