



Termohigrómetro PCE-HT 72



PCE-HT 72

El termohigrómetro es un dispositivo que mide y registra la temperatura y humedad ambiental. La memoria del termohigrómetro almacena 20010 valores, por lo que puede usarlo durante varios meses. El dispositivo es especialmente apto para aquellos casos donde el usuario no puede instalar un software para la lectura de datos. El dispositivo genera automáticamente un informe en pdf que puede imprimir o guardar. El informe incluye los valores máximo y mínimo de la temperatura y la humedad relativa, así como un gráfico con el proceso de medición.

El dispositivo almacena datos en la memoria hasta que esta esté llena o cuando inicie una nueva medición a través del software. El software permite al usuario otras posibilidades para el análisis de los valores de medición. Por ejemplo, a través del software puede exportar los valores como fichero CSV.

- ▶ Informe en pdf
- ▶ No requiere software para lectura de informe
- ▶ Registra temperatura y humedad
- ▶ Pantalla LCD
- ▶ Memoria de valores MAX y MIN
- ▶ Dimensiones compactas
- ▶ Memoria para 20010 valores
- ▶ Posibilidad de exportar datos en formato CSV

Especificaciones técnicas

Parámetro	Temperatura
Rango de medición	-30 ... 60 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión	< 0 °C: ±1 °C
	< 60 °C: ±0,5 °C

Parámetro	Humedad relativa
Rango de medición	0 ... 100 % H.r.
Resolución	0,1 % H.r.
Precisión	0 ... 20 % H.r.: 5 %
	20 ... 40 % H.r.: 3,5 %
	40 ... 60 % H.r.: 3 %
	60 ... 80 % H.r.: 3,5 %
	80 ... 100 % H.r.: 5 %

Memoria	20010 valores
Cuota de medición y registro	Ajustable: 2 s, 5 s, 10 s ... 24h
Inicio medición	Ajustable: inmediatamente o pulsando tecla
Indicación estado	Símbolo en pantalla
Pantalla	LCD
Alimentación	Pila CR-2032
Interfaz	USB
Dimensiones	75 x 35 x 15 mm
Peso	Aprox. 35 g

Contenido del envío

1 x Termohigrómetro PCE-HT 72

1 x Correa de mano

1 x Pila CR-2032

1 x Software

1 x Manual de instrucciones

Más información

Productos similares



Nos reservamos el derecho a modificaciones