



## Gancho de pesar

### PCE-CS 10000N

El dinamómetro PCE-CS 10000N ha sido desarrollado para pesajes al interior de hasta 10 t. El dinamómetro dispone de un grillete masivo en la parte superior y un gancho giratorio con dispositivo de seguridad en la parte inferior. El dinamómetro se activa mediante el mando a distancia que se incluye en el envío. La pantalla LED es de 5 dígitos con 30 mm de altura, lo que permite una lectura desde cierta distancia. El acumulador integrado en el dinamómetro garantiza un funcionamiento en continuo de más de 50 horas. Puede consultar el estado de la batería en cualquier momento. En caso que la carga de batería sea baja, la pantalla del dinamómetro empezará a parpadear, lo que le indicará al usuario que debe recargar el acumulador.

El dinamómetro ofrece otras funciones útiles. La función TARA permite tarar el peso (por ejemplo, cuerdas, cadenas, etc.). En caso que conozca el peso de los objetos a tarar, puede introducir tal peso de antemano. Otra función útil del dinamómetro es la función SUMA. Esta función le permite sumar varios pesos y leer el peso total. Con la función HOLD puede congelar el valor en pantalla.

- ▶ Rango: 10.000 kg
- ▶ Resolución: 5 kg
- ▶ Carga mínima: 100 kg
- ▶ Control a través del mando a distancia
- ▶ Funcionamiento hasta 50 horas
- ▶ Funciones: Tara, Hold y Suma
- ▶ Pantalla de 5 dígitos y 30 mm de altura
- ▶ Manejo sencillo

#### Características técnicas

Rango	10.000 kg
Carga mínima	100 kg
Resolución	5 kg
Normas	OIML clase III
Rango cero	4 % del rango de pesado
Rango tara	100 % del rango de pesado
Tiempo de respuesta	≤ 10 segundos
Indicación de sobrecarga	100 % del rango de pesado + 9e
Carga de seguridad máxima	125 % del rango de pesado
Carga de ruptura	400 % del rango de pesado
Pantalla	LCD/LED de 5 dígitos, altura: 30 mm
Acumulador	Acumulador de plomo sellado, 6 V / 7 Ah
Duración	≥ 50 horas
Fuente de alimentación	9 V DC / 1000 mA
Alcance del mando a distancia	15 m
Alimentación del mando a distancia	2 x pilas 1,5 V AAA
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Humedad operativa	≤ 85 % H.r. por debajo de +20 °C
Dimensiones	264 x 206 x 745 mm
Peso	30 kg

#### Contenido del envío

1 x Dinamómetro PCE-CS 10000N (incluye acumulador, grillete y gancho)
1 x Cargador
1 x Mando a distancia
2 x Pilas 1,5 V AAA
1 x Instrucciones de uso

#### Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones