



## Balanza colgante

### PCE-HS 50N

La balanza colgante digital ofrece una rápida y económica posibilidad de pesar objetos grandes. El peso se debe colgar en la balanza colgante digital. La balanza colgante se envía con un gancho y un mosquetón. La balanza colgante es ideal para el sector industrial, pero también para el uso privado (p.e. la caza, la pesca, etc). La balanza colgante digital integra una función que permite pesar animales vivos. Para ello determina el peso promedio de varias pesadas. La balanza colgante digital también se puede usar como medidor de fuerza, pues está equipada con la función PEAK Hold (indicación del valor máximo) y el cálculo a la unidad Newton. La balanza colgante digital dispone de la función de desconexión automática (se puede desactivar).

- ▶ Rango máx. 50 kg
- ▶ Alimentación por pilas
- ▶ Desconexión automática
- ▶ Función PEAK-Hold
- ▶ Permite tara múltiple
- ▶ Incluye el gancho y el mosquetón

#### Características técnicas

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Carga máxima                     | 50 kg   |
| Peso mínimo (ninguna indicación) | 0,20 kg (200 g)                                   |
| Capacidad de lectura (d)         | 0,02 kg (20 g)                                    |
| Tolerancia / precisión           | ± 0,08 kg (80 g)                                  |
| Tara                             | Tara múltiple en todo el rango                    |
| Pantalla                         | Altura de los dígitos 19 mm<br>LCD retroiluminado |
| Unidades de medida               | Kg / lb / N (Newton)                              |
| Alimentación                     | 3 x pilas AA 1,5 (3,6 V - 5 V)                    |
| Temperatura operativa            | +5 ... +35 °C                                     |
| Carcasa                          | Plástico ABS                                      |
| Peso                             | Aprox. 400 g                                      |

#### Contenido del envío

|                                 |
|---------------------------------|
| 1 x Balanza colgante PCE-HS 50N |
| 3 x Pilas                       |
| 1 x Gancho                      |
| 1 x Mosquetón                   |
| 1 x Instrucciones de uso        |

#### Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones