



Balanza colgante

PCE-CS 1000LD

La balanza colgante con un rango de pesaje de 0 a 1000 kg. La precisión de 1 % F.S. convierte esta balanza colgante en un instrumento de medición preciso. La carcasa de la balanza colgante es metálica y robusta. Gracias a ello puede utilizar la balanza colgante en ambientes de trabajo adversos. Se maneja a través de las teclas situadas en el lateral. A través del teclado puede ajustar la unidad de medida o ajustar el punto cero. La altura de los dígitos de 41 mm y el ajuste de la retroiluminación de la pantalla permiten leer los valores a una mayor distancia y también con poca luz.

Para poder manejarla desde la distancia se incluye un mando a distancia. A través del mando puede acceder otros ajustes, como por ejemplo, la retroiluminación de la pantalla, la función suma o la desconexión automática.

La función suma permite sumar e indicar el pesaje de varias cargas consecutivas. Además de indicar el peso en las unidades kg y lb la balanza colgante permite personalizar la unidad. Para ello, se introduce un multiplicador basado en el valor en kg de la balanza colgante. La electrónica de bajo consumo permite una medición continua durante unas 45 horas. Opcionalmente puede solicitar un certificado de calibración ISO.

- ▶ Rango de pesaje: 0 ... 1000 kg
- ▶ Incluye mando a distancia
- ▶ Diferentes funciones y unidades
- ▶ Carcasa metálica
- ▶ Altura dígitos: 41 mm
- ▶ Opcional: Certificado de calibración ISO

Características técnicas

Rango	0 ... 1000 kg
Carga mínima	10 kg
Resolución	0,2 kg
Precisión	±1 % F.S.
Otras especificaciones	
Funciones adicionales	Suma, unidad personalizada
Rango tara	0 ... 100 % F.S.
Rango punto cero	0 ... 4 % F.S.
Unidades	kg, lb, un (personalizado)
Altura dígitos	41 mm
Desconexión de la retroiluminación	Apagado, 5, 10, 15, 30, 60 segundos
Desconexión automática	Apagado, 5, 10, 15, 30, 60 minutos
Autonomía	Aprox. 45 horas con la pantalla retroiluminada al nivel 3
Alimentación grúa de carga	4 x pilas de 1,5 V, tipo AA
Alimentación mando a distancia	2 x pilas de 1,5 V, tipo AA
Condiciones operativas	5 ... 35 °C / <90 % H.r. sin condensación
Dimensiones	En el manual encontrará un dibujo con todas las dimensiones
Peso	1300 g

Contenido del envío

1 x Balanza colgante PCE-CS 1000LD
1 x Mando a distancia
6 x Pilas de 1,5 V, tipo AA
1 x Manual de instrucciones

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones