



## Balanza comercial verificada

### PCE-MS PC150-1-65x95-M

La balanza comercial verificada, con una gran plataforma de pesaje con unas dimensiones de 65 x 95 cm, es una de las más grandes balanzas móviles. La balanza comercial dispone de 4 células de carga, gracias a lo cual su construcción es especialmente delgada. Para poder transportarla de forma cómoda y segura la gran plataforma integra unas ruedas y dos asas.

La balanza comercial verificada dispone de una pantalla invertida, cuyos dígitos tienen un tamaño de 15 x 28 mm. La pantalla y la plataforma se conectan a través de un cable con una longitud de 1,8 m. La batería integrada en la pantalla tiene una autonomía de hasta 25 horas.

La balanza comercial se envía verificada. Por favor, indique el lugar de instalación cuando realice el pedido para tener en cuenta el factor de corrección de la gravedad.

#### Características técnicas

Tipo de balanza	Un solo rango
Rango de pesaje máx.	150 kg
Resolución	50 g
Unidad	kg
Valor de verificación	50 g
Clase de verificación	M III
Carga mínima	1 kg
Rango de taraje	Múltiple tara en todo el rango de pesaje Posibilidad de cancelar la tara de forma automática y manual
Dimensiones plataforma	650 x 950 mm
Interfaz	USB-B, bidireccional
Pantalla	LCD, blanco sobre negro
Dimensiones dígitos	15 x 28 mm (ancho x alto)
Alimentación	Acumulador 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / interno 820 g Adaptador de red 7,8 V / 1,2 A AC / 110 ... 230 V
Autonomía acumulador	Hasta 25 horas (continuo)
Modo ahorro	Sí, tras 30 segundos sin inactividad (desactivable)
Célula de carga	4 x 50 kg
Temperatura operativa	-10 ... + 40 °C
Peso	23 kg

#### Contenido del envío

1 x Balanza comercial (incluye verificación legal)
1 x Adaptador de red
1 x Manual de instrucciones

### Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones