



## Balanza industrial

### PCE-SD 153C

Se trata de una balanza industrial verificable económica y resistente. La verificación de la balanza industrial verificable se efectúa en la oficina de verificación según la clase comercial III. La estructura básica de la balanza industrial verificable es de acero lacado y de una plataforma de acero revestida de plástico. La balanza industrial verificable tiene pies de ajuste anchos que permiten que esté bien nivelada. La pantalla de la balanza industrial verificable está colocada sobre un soporte a una altura de trabajo de fácil lectura, y está montada de forma fija en la balanza industrial verificable. Para garantizar una capacidad de lectura óptima, se puede cambiar la inclinación de la pantalla. Las funciones de la balanza industrial verificable son autotaraje, cómputo de piezas, memoria de tara, pesaje de bruto/neto, pesaje de porcentaje, pesaje de valores extremos, etc. Otros puntos fuertes de esta balanza industrial verificable se basan en sus múltiples opciones, como por ejemplo, salida analógica 4... 20 mA o 0 ... 10 V, interfaz LAN, contacto libre de potencial, memoria USB, puerto para escáner, etc.

- ▶ Verificable (se envía verificada)
- ▶ Interfaz RS-232 bidireccional
- ▶ Función cómputo de piezas
- ▶ Función de suma
- ▶ Visualización de máx. / mín.
- ▶ Pesaje porcentual
- ▶ Pesaje para recetas
- ▶ Función estadística
- ▶ Función de pesaje de animales
- ▶ Visualización de bruto / neto
- ▶ Memoria de taraje
- ▶ Pesaje de valores límite mín. / máx. / ok
- ▶ Tres contactos libres de potencial opcionales
- ▶ Salida analógica opcional (4-20 mA / 0-10V)

#### Características técnicas

Modelo	PCE-SD 153C
Rango de pesaje	150 kg
Capacidad de lectura	50 g
Valor de verificación	50 g
Peso mínimo *	1 kg
Plato de pesado	500 x 600 mm

\* La carga mínima es la carga a partir de la que las oficinas de homologación verifican la precisión. La balanza industrial verificable calibrada muestra también pesos inferiores, sin embargo, no deben ser utilizados en metrología legal.

Clase de verificación	M III (se suministra verificada)
Función cómputo de piezas	cómputo de unidades de referencia
Función de taraje	tara múltiple en todo el rango de medición
Interfaz	RS-232 bidireccional descripción de interfaz LAN y USB opcional, ver accesorios
Pantalla	LCD con dígitos de 20 mm de altura
Alimentación	12 V / 1,4 A fuente de alimentación incluida
Tipo de protección	IP54
Temperatura operativa	-10 °C ... +40 °C
Dimensiones globales	400 x 620 x 850 x 870 mm
Peso	Aprox. 25 kg

#### Contenido del envío

1 x Balanza industrial verificable PCE-SD 153C con verificación incluida
1 x Fuente de alimentación
1 x Manual de instrucciones

#### Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones