



Balanza para pales



PCE-MS U3T-1-M

La balanza para palés verificada con una plataforma en forma de U que está conectada con la pantalla a través de un cable de 5 m de longitud. Gracias a la forma en U podrá colocar un la mercancía a pesar utilizando una transpaleta. Las dimensiones de la superficie interior de la balanza para palés verificada en forma de U permiten colocar europalet de 120 x 80 cm.

El largo cable de conexión permite colocar la pantalla a cierta distancia de la superficie de pesaje. La pantalla la puede montar sobre un trípode, en una pared o colocarla encima de una mesa. Para transportar la balanza para palés verificada de forma sencilla, esta dispone de un asa y de ruedecillas. Si necesita transportar la balanza para palés verificada simplemente puede desconectar el cable de conexión.

La balanza para palés verificada se alimenta a través de un acumulador interno con una autonomía de hasta 25 horas. La altura de los dígitos de 28 mm permite una lectura cómodo incluso a distancia.

La balanza se envía verificada. Por favor, indique el lugar de instalación cuando realice el pedido para tener en cuenta el factor de corrección de la gravedad.

- ▶ Rango de medición [Max]: 3000 kg
- ▶ Valor de verificación [e]: 1 kg
- ▶ Dimensiones de la plataforma en forma de U [BxT]: 800 x 1250 mm
- ▶ Interfaz: USB-B (Bidireccional)
- ▶ Funcionamiento con acumulador interno y con adaptador de red
- ▶ Incluye verificación legal MIII

Características técnicas

Tipo de balanza	Un solo rango
Rango de pesaje máx.	3000 kg
Resolución	1 kg
Unidad	kg
Valor de verificación	1 kg
Clase de verificación	M III
Carga mínima	20 kg
Rango de taraje	Múltiple tara en todo el rango de pesaje Posibilidad de cancelar la tara de forma automática y manual
Dimensiones plataforma	800 x 1250 mm, en forma de U
Interfaz	USB-B bidireccional
Pantalla	LDC, blanco sobre negro
Dimensiones dígitos	15 x 28 mm
Alimentación	Acumulador interno 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g Adaptador de red 7,8 V / 1,2 A AC / 110 ... 230 V
Autonomía acumulador	Hasta 25 horas (continuo)
Modo ahorro	Sí, tras 30 segundos sin inactividad (desactivable)
Célula de carga	4 x 2500 kg / IP68
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Peso	65 kg

Contenido del envío

1 x Balanza para palés PCE-MS U3T-1-M
1 x Adaptador de red
1 x Manual de instrucciones

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones