



## Balanza para ganado verificada



### PCE-MS ACET-1-100x200-M

La balanza para ganado verificada con una plataforma de 1 x 2 m incluye adicionalmente una jaula para el pesaje de animales. Gracias a que es posible abrir la jaula por ambos lados, puede utilizar la balanza para ganado verificada como balanza de tránsito.

Una abrazadera conecta ambos lados de la jaula, alcanzando una altura de tránsito de 1,8 m. La balanza para ganado verificada está fabricada en acero recubierto en polvo y cuenta con 4 células de carga con protección IP68. La altura de la plataforma con superficie antideslizante es de sólo 10 cm.

La balanza para ganado verificada se alimenta a través de un acumulador interno con una autonomía de hasta 25 horas. En el funcionamiento con acumulador no hay peligro de tropiezo por causa de los cables, gracias al montaje directo de la pantalla a la jaula de la balanza. La altura de los dígitos de 28 mm permite una lectura cómoda incluso a distancia. En el caso de animales inquietos, la balanza para ganado verificada puede filtrar los movimientos del animal mediante la función de pesaje de animales. La interfaz USB permite la transferencia directa de los valores de pesaje a un PC.

La balanza se envía verificada. Por favor, indique el lugar de instalación cuando realice el pedido para tener en cuenta el factor de corrección de la gravedad.

- ▶ Rango de pesaje máx.: 3000 kg
- ▶ Resolución: 1 kg
- ▶ Dimensiones de la plataforma: 1 x 2 m
- ▶ Incluye una jaula de 1 m de altura
- ▶ Incluye verificación legal

#### Características técnicas

Tipo de balanza	Un solo rango
Rango de pesaje máx.	3000 kg
Resolución	1 kg
Unidad	kg
Valor de verificación	1 kg
Clase de verificación	M III
Carga mínima	20 kg
Rango de taraje	Múltiple tara en todo el rango de pesaje Posibilidad de cancelar la tara de forma automática y manual
Dimensiones plataforma	1000 x 2000 mm
Dimensiones interiores jaula	900 x 2000 mm
Altura jaula	1000 mm
Altura plataforma	100 mm
Interfaz	USB-B bidireccional
Pantalla	LDC, blanco sobre negro
Dimensiones dígitos	15 x 28 mm
Alimentación	Acumulador 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm interno / 820 g Adaptador de red 7,8 V / 1,2 A AC / 110 ... 230 V
Autonomía acumulador	Hasta 25 horas (continuo)
Modo ahorro	Sí, tras 30 segundos sin inactividad (desactivable)
Célula de carga	4 x 2500 kg / IP68
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Peso	225 kg

#### Contenido del envío

1 x Balanza para ganado verificada PCE-MS AC3T-1-100x200-M
1 x Jaula
1 x Adaptador de red
1 x Manual de instrucciones

#### Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones