



Balanza pesa pales



PCE-SD 1500U

La balanza pesa palés es una balanza verificable, o verificada, prevista para el uso móvil con forma de U. Las dimensiones de la balanza pesa pales verificadas están ajustadas al estándar europeo (1200 x 800 mm). La forma en U de la balanza pesa palés verificada permite depositar los europalés con comodidad, la carretilla puede conducirlos entre ambos largueros directamente y depositarlos sobre los largueros en la balanza verificada. Esta balanza pesa palés verificada es de acero lacado. Para aplicar la robusta balanza pesa palés de forma móvil, esta dispone de dos rollos y un asidero, de forma que puede montarse y desmontarse rápida y fácilmente, o transportarse de un lugar a otro. Los datos de pesado se pueden leer fácilmente en la pantalla externa (con un cable de 3,0 m). La pantalla de la balanza pesa palés verificada está conectada a la plataforma de pesado en U mediante un cable de 3 m, y puede montarse de manera sobre una mesa, contra la pared o de manera opcional sobre un trípode. Funciones de la balanza de palés verificada: Pesado, pesaje para recetas, pesaje porcentual, determinación del peso medio, función de suma, memoria para valor tara e interfaz RS-232 ajustable. La interfaz bidireccional RS-232 de la balanza pesa palés verificada permite la transmisión de datos a un PC o impresora.

- ▶ Función cómputo de piezas
- ▶ Función de suma
- ▶ Porcentaje de comparación de pesaje
- ▶ Función de pesaje de animales
- ▶ Memoria para valor de taraje
- ▶ Determinación de tolerancia de peso mín. / ok / máx.
- ▶ Función estadística
- ▶ Pesaje de formulación mixta
- ▶ Interfaz RS-232 bidireccional y ajustable
- ▶ Desconexión automática ajustable
- ▶ Tecla bruto/neto en la pantalla
- ▶ Menú de ajuste libre
- ▶ Componentes libres de mantenimiento
- ▶ Opcional: USB, Lan o 4-20 mA

Características técnicas

Modelo	PCE-SD 1500U
Rango de pesaje	1.500 kg
Resolución	0,5 kg
Carga mínima*	10 kg

* La carga mínima es la carga a partir de la cual las oficinas de homologación verifican la precisión.
La balanza pesa pales verificable muestra también pesos inferiores.
Sin embargo, no deben ser utilizados en metrología legal.

Verificación	Verificable según Clase M III
Rango de taraje	En todo el rango de pesado
Tiempo de respuesta	<4 s
Pantalla	LED de gran contraste / Altura de los dígitos 20 mm
Unidades de pesado	kg / piezas / lb
Interfaz	RS-232 de serie (bidireccional) Descripción de interfaz
Rango de temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Alimentación	~230V 50Hz 8 VA
Tipo de protección	Células de carga IP 67 / pantalla IP 54
Peso	Aprox. 70 kg

Contenido del envío

1 x Balanza pesa palés PCE-SD 1500U
1 x Pantalla que incluye sujeción a la pared o mesa
1 x Manual de instrucciones

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones