



Balanza para envíos



PCE-PP 50

La balanza para envíos es un instrumento de medición ideal para determinar el peso de una mercancía gracias a su resolución de 1 g y su precisión de $\pm 0,1$ % del fondo escala. La balanza para envíos puede pesar en las unidades lb / oz, kg / g, kg, g, lb, oz. La pantalla retroiluminada de la balanza para envíos permite leer el peso incluso cuando las condiciones de luz son adversas. Además, es posible extraer la pantalla de la balanza para envíos ya que está conectada por un cable espiral.

La balanza para envíos integra la función de cómputo de piezas. Gracias a ello puede contabilizar el número de diferentes materiales, como pueden ser los tornillos. Primero debe realizar un pesaje de referencia con la balanza para envíos. A continuación, con solo pulsar una tecla activa la función cómputo de piezas. Por otro lado, la plataforma de la balanza para envíos permite levantar o abrir una parte de la plataforma por el lateral. Gracias a ello puede pesar por ejemplo cartas apiladas o cosas similares sin que se caigan de la plataforma de la balanza para envíos.

La balanza para envíos se alimenta a través de un adaptador de red. Adicionalmente puede alimentar también la balanza para envíos con tres pilas de 1,5 V, tipo AAA. Gracias a ello puede usar la balanza para envíos de forma móvil y también estacionaria. La desconexión automática apaga la balanza para envíos tras 5 minutos de inactividad. PCE Instruments ofrece opcionalmente un certificado de calibración para la balanza para envíos.

- ▶ Pantalla extraíble
- ▶ Plataforma abatible
- ▶ Resolución de 1 g
- ▶ Diferentes unidades
- ▶ Función de cómputo de piezas
- ▶ Alimentación por pilas y red eléctrica

Características técnicas

Rango	0 ... 50 kg
Resolución	1 g
Precisión	±0,1 % F.S.
Otras especificaciones	
Unidades	lb / oz, kg / g, kg, g, lb, oz
Indicación sobrerango	"O-Ld"
Indicación baja batería	"LO"
Desconexión automática	Tras 5 minutos de inactividad
Alimentación batería	3 x pilas de 1,5 V, tipo AAA
Alimentación red	Input: 100 ... 240 V AC / 50, 60 Hz Output: 6 V DC, 1 A
Condiciones ambientales	5 ... 35 °C / <90 % H.r. sin condensación
Dimensiones plataforma de pesaje	198 x 180 x 44 / 120 (desplegada) mm
Dimensiones pantalla	92 x 68 x 30 mm
Cable pantalla	Cable espiral Enrollado: 280 mm Desenrollado: 1100 mm
Peso	810 g

Contenido del envío

1 x Balanza para envíos PCE-PP 50
3 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA
1 x Adaptador de red
1 x Manual de instrucciones

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones