



## Balanza de plataforma

### PCE-PS 75XL

Balanza de plataforma económica para el uso diario. La balanza de plataforma tiene unas dimensiones de 600 x 900 x 80 mm. La balanza de plataforma está disponible en dos versiones con rango de pesado máximo 75 kg. Gracias a su construcción plana, esta balanza de plataforma se usa muchas veces como balanza de mesa con gran plato de pesado. La resolución es de 20 g para el modelo de 75 kg. La pantalla de la plataforma está conectada por un cable de 1 m de longitud.

Los valores de pesado se muestran en una pantalla con dígitos de 25 mm de altura, y que dispone de iluminación de fondo. La interfaz RS-232 permite la comunicación entre la balanza de plataforma y un ordenador o impresora. El ínfimo peso de la propia balanza de plataforma y la posibilidad de alimentarla por red o acumulador permiten que se pueda usar de forma muy flexible. También puede viajar con la balanza y montarla en muchos lugares de forma móvil.

- ▶ Manejo sencillo
- ▶ Pantalla LCD con dígitos de 25 mm
- ▶ Tamaño de la plataforma: 600 x 900 mm
- ▶ Función HOLD
- ▶ Puerto RS-232
- ▶ Paquete software opcional
- ▶ Altura de sólo 80 mm (pies recogidos)
- ▶ Breve tiempo de respuesta
- ▶ Plataforma de acero inoxidable
- ▶ Certificado de calibración ISO opcional (incluido en versión ICA)

#### Características técnicas

Rango de pesaje	0 ... 75 kg
Resolución / Capacidad de lectura	20 g
Tiempo de respuesta	Máx. 3 s
Funciones	Función HOLD Indicación en kg o lb Indicación de sobrepeso
Interfaz	RS-232
Software	Componentes adicionales
Pantalla	25 mm de pantalla LCD conectado a un cable de espiral de 1 m
Dimensiones de la pantalla	225 x 95 x 55 mm
Adaptador de red	230 V / 50 Hz o por batería
Dimensiones de la plataforma	600 x 900
Dimensiones totales	600 x 900 x 800 mm (pies extendidos)
Peso	Aprox. 16 kg

#### Contenido del envío

1 x Balanza de plataforma PCE-PS 75XL
1 x Pantalla
1 x Componente de red
1 x Instrucciones de uso

#### Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones