



Balanza de gancho

PCE-CSI 12



La balanza de gancho ha sido desarrollada para pesajes en interiores de hasta 12 t. La balanza de gancho dispone de un grillete robusto en la parte superior y un gancho giratorio con dispositivo de seguridad en la parte inferior. La balanza de gancho se activa mediante el mando a distancia por infrarrojos que se incluye en el envío. La pantalla LED es de 5 dígitos con aprox. 75 mm, lo que permite una lectura desde cierta distancia. El acumulador integrado en la balanza de gancho garantiza un funcionamiento en continuo de más de 40 horas. Puede consultar el estado de la batería en cualquier momento. En caso que la carga de batería sea baja, la pantalla de la balanza de gancho empezará a parpadear, lo que le indicará al usuario que debe recargar el acumulador.

La balanza de gancho ofrece otras funciones útiles. La función Tara permite tarar el peso (por ejemplo, cuerdas, cadenas, etc.). En caso que conozca el peso de los objetos a tarar, puede introducir tal peso de antemano. Otra función útil del balanza de gancho es la función Suma. Esta función le permite sumar varios pesos y leer el peso total. Con la función Hold puede congelar el valor en pantalla.

- ▶ Rango de pesaje: 12.000 kg
- ▶ Resolución: 5 kg
- ▶ Carga mínima: 100 kg
- ▶ Protección IP55
- ▶ Control a través del mando a distancia
- ▶ Tiempo de funcionamiento 40 horas
- ▶ Función Tara, Hold y Suma
- ▶ Pantalla con 5 dígitos de 75 mm de altura
- ▶ Fácil de manejar

Características técnicas

Rango	12.000 kg
Resolución	5 kg
Precisión	±0,03 % F.S.
Sobrerango	150 % F.S.
Pantalla	LCD/LED de 5 dígitos, altura: 75 mm
Carcasa	Acero pintado epoxi
Protección	IP 55
Alimentación	Batería de 7,2 V / 4 Ah
Autonomía	Aprox. 40 h
Adaptador de red	Input: 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz Output: 9 V
Comunicación	Mando a distancia
Alimentación mando a distancia	1 x pila de 9 V
Temperatura operativa	-20 °C ... 70 °C
Humedad operativa	< 90 % H.r. sin condensación

Dimensiones (véase imagen esquema)

A	900 mm
B	350 mm
C	540 mm
D	710 mm

Pesos

Grillete	4,1 kg
Anillo	2,8 kg
Gancho	7,4 kg
Célula	5,5 kg
Total	29,5 kg

Contenido del envío

1 x Célula de carga con pantalla
2 x Grilletes
1 x Anillo
1 x Gancho
1 x Mando a distancia
1 x Pila de 9 V
1 x Adaptador de red
1 x Manual de instrucciones

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones