

Balanza para papel



PCE-DMS 200

La balanza para papel cuenta con numerosas aplicaciones. Podrá utilizarla como balanza para papel con indicación directa en g/m^2 o como balanza para realizar pesados "normales" con indicación en g (puede realizar el cambio con el teclado). La condición para poder utilizarla como balanza para papel con indicación directa en g/m^2 es que debe colocar muestras que tengan una superficie de 100 cm^2 .

Puede cortar una superficie cuadrada de 10 x 10 cm o puede utilizar el cortador de muestras correspondiente. La variante que ofrece mayor precisión es el uso de un cortador de muestras que se adecue a la balanza para papel que puede solicitar de forma opcional. Si el papel tiene una gran masa superficial, como p.e. el cartón, puede utilizar la balanza sin el protector contra el viento. Si se trata de papel de escritura, deberá colocar siempre el protector contra el viento.

- ▶ Alimentación con adaptador de red a 240 V o con baterías tipo AA
- ▶ Posibilidad de selección de la unidad de pesado (g/m^2 , g, oz, oz/yd^2)
- ▶ Auto desconexión automática para proteger la duración de las baterías (se puede desactivar)
- ▶ Pantalla LED con iluminación de fondo
- ▶ Cortador de muestras redondo para 100 cm^2 (puede solicitar 2 variantes de forma opcional)
- ▶ Calibrable por medio de un peso externo (que puede como componente opcional)
- ▶ Certificado de calibración ISO opcional

Características técnicas

Rango de pesado	0 ... 20000 g/m ² o 0 ... 200 g
Lectura	1 g/m ² o 0,01 g
Reproducibilidad	0,02 g
Linealidad	± 0,02 g
Tiempo de estabilización	3 seg
Calibración	automática por medio de peso de control externo (componente opcional)
Pantalla	LED con iluminación de fondo y 15 mm de altura
Alimentación	- adaptador de red de 12 V o bien - 6 baterías AA
Carcasa	plástico ABS
Protección contra el viento / Dimensiones	plástico / 145 x 145 120 mm
Dimensiones del plato de pesado (acero noble)	diámetro de 100 mm
Dimensiones de la balanza	145 x 210 x 40 (sin protección contra viento)
Peso	1 kg

Contenido del envío

1 x Balanza para papel PCE-DMS 200
1 x Protección contra viento
1 x Adaptador de red 240 V / 12 V
1 x Instrucciones de uso

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones