



Balanza para papel



PCE-DMS 1100

La balanza de papel ha sido concebida especialmente para medir el gramaje. Con esta balanza puede determinar de forma rápida el gramaje. La balanza de papel sirve para determinar con precisión el gramaje del papel, el cartón o diferentes tipos de tejido. Según el modelo de la balanza de papel puede pesar en un rango hasta 1100 g con una resolución de 0,01 g.

Además de visualizar el valor de pesaje en pantalla, también puede transferir los valores a un ordenador. Esto es posible gracias a la interfaz RS-232. El adaptador de red permite usar la balanza de papel de forma fija. Aunque también la puede usar de forma móvil. Para ello deberá introducir en la balanza de papel 3 pilas de 1,5 V, tipo AA. Opcionalmente puede adquirir el cortador de muestras que garantiza que tenga siempre el mismo corte a la hora de establecer el gramaje.

- ▶ Alta precisión
- ▶ Pantalla con iluminación de fondo
- ▶ Interfaz RS-232
- ▶ Funciones: cómputo de piezas, gramaje
- ▶ Posibilidad de usar pilas para uso móvil
- ▶ Burbuja de nivel para una correcta nivelación



Características técnicas

Rango	0 ... 1100 g / 0 ... 110.000 g/m ²
Resolución	0,01 g / 1 g/m ²
Reproducibilidad	± 0,02 g
Linealidad	± 0,03 g
Tiempo de estabilización	<3 s
Condiciones operativas	17,5 ... 22,5 °C / 85 % H.r., sin condensación
Interfaz	RS-232
Alimentación por pilas	3 x 1,5 V, tipo AA
Alimentación por adaptador de red	Principal: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz Secundario: 6 V, 500 mA
Dimensiones del plato de pesado	Ø 130 mm
Dimensiones	270 x 200 x 80 mm
Peso	2 kg

Contenido del envío

1 x Balanza de papel PCE-DMS 1100
1 x Adaptador de red
1 x Peso de calibración
1 x Manual de instrucciones

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones