



## Balanza para palés

### PCE-EP 1500

La balanza para palés dispone de un asa ergonómica y unas ruedas para transportarla forma sencilla y cómoda simplemente tirando de ella. Gracias a ello puede colocar la balanza para palets lo más cerca posible de las cargas que va a pesar, o guardarla después de su funcionamiento. Esta característica permite ahorrar tiempo y espacio, a la vez que resulta fácil trasladar la balanza para palés gracias a su peso reducido. La balanza para palés está fabricada en acero, lo que la convierte en una balanza robusta ideal para entornos logísticos e industriales. Los pies ajustables en la parte inferior nivelan la balanza para palés y garantizan un pesaje óptimo y preciso.

El funcionamiento de la balanza para palés permite realizar mediciones rápidas y sencillas. Es posible ajustar la balanza para palés in situ utilizando pesos de ajuste (los pesos de ajuste no se incluyen en el envío). Opcionalmente puede incluir una salida analógica de 4-20 mA y 4 contactos libre de potencia para configurar las alarmas inferior y superior. Esto avisará al usuario cuando se produzca un rebasamiento durante el pesaje. Otra opción es adquirir un software para transferir los datos de pesaje a un ordenador. Por último, puede solicitar un certificado de calibración ISO como opción.

- ▶ Rango de pesaje hasta 1500 kg con una resolución de 0,5 kg
- ▶ Gran pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 25 mm de altura
- ▶ Carcasa de acero
- ▶ Interfaz RS-232 bidireccional
- ▶ Alimentación por adaptador de red y acumulador
- ▶ Funciones: HOLD, suma, cómputo de piezas, pesaje de animales, etc.
- ▶ Opcional: Salida 4-20 mA y 4 contactos libre de potencia
- ▶ Opcional: Software para transferencia de datos
- ▶ Opcional: Certificado de calibración ISO

#### Características técnicas

Rango de pesado	0 ... 1500 kg
Resolución	0,5 kg
Reproducibilidad	±0,5 kg
Sobrecarga máx.	125 %
Alarma de sobrecarga	Alarma a partir del 3 % de sobrecarga
Calibración	1 punto o multipuntos (requiere peso de ajuste externo)
Rango de taraje	En todo el rango de pesado
Unidades de pesado	kg
Pantalla	LCD con dígitos de 25 mm de altura y con iluminación de fondo
Longitud cable pantalla	5 m
Interfaz	RS-232 bidireccional / D-SUB 9 hembra
Salida opcional (Art. : EP-4-20- PFC)	Analógica 4-20 mA 1/1000+ 4 contactos libre de potencia: LO / OK / HI
<b>Importante : Esta salida opcional exige quitar el acumulador, por lo que la balanza sólo se alimentará por red eléctrica.</b>	

Alimentación	Adaptador de red: - Input: 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz, 1,6 A - Output: 9 VDC, 1,2 A Batería recargable 6 V 4 Ah
Carcasa	Balanza: Acero inoxidable Pantalla: Acero inoxidable
Tipo de protección	IP 54
Condiciones ambientales	0 ... +40 °C / < 85 % H.r.
Dimensiones	Véase diseño técnico
Dimensiones	1200 x 840 x 75 mm
Peso	Pantalla: 1,6 kg Plataforma: 54 kg

#### Contenido del envío

1 x Balanza para palés
1 x Pantalla
1 x Adaptador de red
4 x Pies
1 x Manual de instrucciones

#### Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones