



## Balanza pesa pales

### PCE-SD 3000U

La balanza pesa palés es una balanza verificable, o verificada, prevista para el uso móvil con forma de U. Las dimensiones de la balanza pesa pales está ajustada al estándar europeo (1200 x 800 mm). La forma en U de la balanza pesa palés permite depositar los europalés con comodidad, la carretilla puede conducirlos entre ambos largueros directamente y depositarlos sobre los largueros en la balanza verificada. Esta balanza pesa pales es de acero lacado. Para aplicar la robusta balanza pesa palés de forma móvil, esta dispone de dos rollos y un asidero, de forma que puede montarse y desmontarse rápida y fácilmente, o transportarse de un lugar a otro. Los datos de pesado se pueden leer fácilmente en la pantalla externa (con un cable de 3,0 m). La pantalla de la balanza pesa palés está conectada a la plataforma de pesado en U mediante un cable de 3 m, y puede montarse de manera sobre una mesa, contra la pared o de manera opcional sobre un trípode. Funciones de la balanza de pales: Pesado, pesaje para recetas, pesaje porcentual, determinación del peso medio, función de suma, memoria para valor tara e interfaz RS-232 ajustable. La interfaz bidireccional RS-232 de la balanza pesa palés permite la transmisión de datos a un PC o impresora.

- ▶ Función cómputo de piezas
- ▶ Función de suma
- ▶ Porcentaje de comparación de pesaje
- ▶ Función de pesaje de animales
- ▶ Memoria para valor de taraje
- ▶ Determinación de tolerancia de peso mín. / ok / máx.
- ▶ Función estadística
- ▶ Pesaje de formulación mixta
- ▶ Interfaz RS-232 bidireccional y ajustable
- ▶ Desconexión automática ajustable
- ▶ Tecla bruto/neto en la pantalla
- ▶ Menú de ajuste libre
- ▶ Componentes libres de mantenimiento
- ▶ Opcional: USB, Lan o 4-20 mA

#### Características técnicas

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Rango de pesaje | 3.000 kg |
| Resolución      | 1 kg     |
| Carga mínima*   | 20 kg    |

**\* La carga mínima es la carga a partir de la cual las oficinas de homologación verifican la precisión. La balanza pesa pales verificable muestra también pesos inferiores. Sin embargo, no deben ser utilizados en metrología legal.**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Verificación                   | Verificable según Clase M III                              |
|                                | En todo el rango de pesado                                 |
| Tiempo de respuesta            | <4 s   |
| Pantalla                       | LED de gran contraste /<br>Altura de los dígitos 20 mm     |
| Unidades de pesado             | kg / piezas / lb   |
| Interfaz                       | RS-232 de serie (bidireccional)<br>Descripción de interfaz |
| Rango de temperatura operativa | -10 ... +40 °C   |
| Alimentación                   | ~230V 50Hz 8 VA  |
| Tipo de protección             | Células de carga IP 67 / pantalla IP 54                    |
| Peso                           | Aprox. 70 kg   |

#### Contenido del envío

|  |
|--|
| 1 x Balanza pesa palés PCE-SD 3000U                  |
| 1 x Pantalla que incluye sujeción a la pared o mesaa |
| 1 x Instrucciones de uso                             |

### Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones