



Balanza multifunción

PCE-TS 60

Le ofrecemos una balanza multifunción muy económica llena de ventajas. La balanza multifunción cuenta con una plataforma de acero noble, una interfaz RS-232 y una gran pantalla con iluminación de fondo. Además, se entrega con una sujeción para elevar la pantalla. Si lo desea, puede adquirir un paquete de software opcional (software y cable de datos) para la balanza multifunción TS. Con esta balanza podrá determinar el peso exacto en cuestión de segundos. El formato plano de su plataforma permite un uso universal. La terminal de manejo viene montada en la parte delantera de la balanza multifunción de modo estándar y puede retirarse quitando dos tornillos para ser montada en cualquier otro lugar. El indicador está conectado a la balanza multifunción con un cable de 1,5 m de longitud y puede colocarse sobre la sujeción a 80 cm. de altura (según un ángulo a ajustar por el usuario). La alimentación estándar de la balanza multifunción se produce a través de un componente de red a 240 V que forma parte del envío. Este componente de red sirve para alimentar la balanza de forma directa y para cargar el acumulador interno. La interfaz RS-232 y el software opcionales permiten la transmisión, valoración y elaboración de datos en un PC, un portátil o una impresora (Interfaz y software de la balanza multifunción).

- ▶ Pantalla Jumbo con cifras de 35 mm e iluminación de fondo
- ▶ Alimentación por acumulador o componente de red (con el envío); con lo que tiene la posibilidad de utilizarla en cualquier lugar
- ▶ Función de auto desconexión a los 5 minutos para proteger la duración del acumulador
- ▶ Se pueden introducir valores límite (el valor superior y el valor inferior son de libre ajuste)
- ▶ Funciones de alarma (aviso de sobrecarga y de baja capacidad del acumulador)
- ▶ Función de tara en todo el rango
- ▶ El envío incluye un protector para la pantalla de la balanza con soporte
- ▶ Trípode opcional para elevar el indicador de la balanza con soporte (en el envío)
- ▶ Certificado ISO para la balanza con soporte que puede expedirse de forma opcional
- ▶ Equipo de software para la transmisión de datos que puede adquirirse de forma opcional

Características técnicas

Modelo de balanza de multifunción / Característica	Rango de pesado [kg]	Capacidad de lectura [g]	Peso mínimo por pieza [g]	Peso neto aprox. [kg]	Plataforma [mm]
PCE-TS 60	60	10	- - -	16	560 x 460 x 75
Indicador	200 x 100 x 55 mm				
Tpo. de respuesta	2 ... 4 segundos				
Carga máxima	125 % (se activa la alarma cuando se supera el rango)				
Pesado con límites	Límites de pesado inferior y superior de libre programación en una banda de tolerancia (con alarma en la zona límite)				
Indicador	Pantalla LCD de 35 mm con iluminación de fondo de 260 x 155 x 70 mm				
Adaptador de red	Alimentación por red y por acumulador (por medio de un adaptador de red de 230 V - 12 V / 50 Hz)				
Protección	IP 54				

Contenido del envío

1 x Balanza multifunción PCE-TS 60
1 x Adaptador de red
1 x Acumulador interno recargable
1 x Trípode
1 x Funda protectora para la pantalla Jumbo
1 x Instrucciones de uso

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones