



Endoscopio WiFi

PCE-WVE 100

El endoscopio WiFi con cabezal articulado en 4 direcciones es una herramienta versátil para la inspección visual y la captura de imágenes en zonas de difícil acceso. Con una sonda endoscópica de 1 metro de longitud, el endoscopio WiFi ofrece el alcance necesario para penetrar en espacios reducidos y capturar imágenes precisas.

El endoscopio WiFi transmite las imágenes de forma inalámbrica, por lo que es fácil y cómodo de conectar a dispositivos iOS y Android. Mediante la aplicación correspondiente, puede controlar las funciones del endoscopio WiFi, visualizar imágenes en directo y grabar vídeos. Gracias a ello, es muy sencillo y eficiente inspeccionar y documentar zonas de difícil acceso.

La App del endoscopio WiFi también ofrece la opción de guardar imágenes y vídeos directamente en el dispositivo móvil. Esto facilita la organización y el acceso a las imágenes tomadas con el endoscopio WiFi para que pueda compartir o archivar fácilmente la información importante.

El cabezal de la sonda del endoscopio WiFi incorpora 6 LED regulables. Tales LED proporcionan iluminación suficiente en entornos oscuros o mal iluminados. Puede ajustar la intensidad de la luz en el endoscopio WiFi, lo que garantiza una óptima calidad de la imagen.

Resumiendo, este endoscopio WiFi es una herramienta muy útil para diferentes aplicaciones, como por ejemplo, el mantenimiento, la inspección y el diagnóstico en zonas donde las cámaras convencionales no pueden llegar, y todo ello gracias a su sonda articulada en 4 direcciones vías, su flexibilidad, su conectividad inalámbrica, su almacenamiento y una iluminación regulable.

- ▶ Sonda articula en 4 direcciones
- ▶ Sonda flexible de 1 m
- ▶ Transmisión de imagen por WiFi
- ▶ App para iOS y Android
- ▶ Memoria de imagen y video en la App
- ▶ Cabezal con 6 LED (intensidad regulable)

Características técnicas

Longitud sonda	100 cm
Diámetro sonda	6,5 mm
Material sonda	Tungsteno trenzado
Articulación sonda	4 direcciones
Resolución	1280 x 720 píxeles
Campo de visión	75 °
Distancia de visión	4 ... 8 cm
Radio de curvatura	60 mm
Idiomas menú	Español / Francés / Inglés
Clase de protección sonda	IP67
Clase de protección mando	IP54
Alimentación	Adaptador de red / Batería
Condiciones de funcionamiento	0 ... 50 °C / 15 ... 90 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-20 ... 60 °C / 15 ... 90 % H.r.
Dimensiones	180 x 84 x 130 mm
Peso neto (aparato)	415 g
Peso con accesorios	1495 g
Peso con embalaje	1695 g

Contenido del envío

1 x Endoscopio WiFi PCE-WVE 100
1 x Adaptador de red 5 V / 1,5 A
1 x Maletín de transporte
1 x Manual de instrucciones

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones