



Termómetro digital

PCE-ST 2

Este termómetro digital permite realizar un control de temperatura forma rápido. Además, el termómetro digital es ligero y ergonómico lo que permite sujetarlo de forma cómoda. La sonda de temperatura del termómetro digital es de acero inoxidable, y por tanto, ideal para medir en alimentos. Hay una linterna LED paralela al sensor, que permite medir con el termómetro digital incluso en condiciones con poca luz.

El termómetro se pone en marcha cuando se despliega la sonda de temperatura. La electrónica integrada está bien protegida por una carcasa de plástico ABS. El índice de protección del termómetro digital es IP54. La pantalla del termómetro digital rota automáticamente en base a la dirección del termómetro. Gracias a ello podrá visualizar siempre los valores de forma cómoda. Por otro lado, el termómetro digital se apaga automáticamente tras 90 segundos de inactividad.

- ▶ Rango: -40 ... 300 °C
- ▶ Sonda de acero inoxidable
- ▶ Sonda plegable
- ▶ Funciones Max / Min / HOLD
- ▶ Soporte magnético
- ▶ Linterna LED
- ▶ Rotación automática de pantalla
- ▶ Carcas de plástico ABS
- ▶ IP54

Características técnicas

Temperatura

Rango	-40 ... 0 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión	± 1,5 % del valor o ± 2,0 °C

Temperatura

Rango	0 ... 200 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión	± 1% del valor o ± 1,0 °C

Temperatura

Rango	200 ... 300 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión	± 1,5 % del valor o ± 2,0 °C

Temperatura

Rango	-40 ... +32 °F
Resolución	0,1 °F
Precisión	± 1,5 % del valor o ± 3,6 °F

Temperatura

Rango	32 ... 392 °F
Resolución	0,1 °F
Precisión	± 1 % del valor o ± 1,8 °F

Temperatura

Rango	392 ... 572 °F
Resolución	0,1 °F
Precisión	± 1,5 % del valor o ± 3,6 °F

Otras especificaciones

Funciones	MAX / MIN / HOLD
Pantalla	
- Tipo	LCD
- Tamaño	1,75"
- Frecuencia de actualización	1 valor por segundo
Tiempo de respuesta	2 segundos
Desconexión automática	90 segundos
Alimentación	1 x pila de 1,5 V tipo AAA
Carcasa	Plástico ABS
Índice de protección (aparato)	IP54
Condiciones de funcionamiento	0 ... 50 °C / 10 ... 95 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-20 ... 60 °C / 0 ... 80 % H.r.
Dimensiones	
- Aparato	166 x 55 x 16 mm
- Longitud sonda	120 mm
- Longitud con sonda desplegada	285 mm
- Sonda	120 mm x Ø 3,5 mm, Punta: Ø 1,7 mm
Peso	84,5 g

Contenido del envío

1 x Termómetro digital PCE-ST 2
1 x Pila de 1,5 V tipo AAA
1 x Manual de instrucciones

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones