



## Alcoholímetro

### PCE-ALC 30

Este alcoholímetro es un dispositivo práctico y de fácil manejo que mide con rapidez el contenido de alcohol en un rango de 0 ... 4 g/l. El diseño es ligero y compact, lo que lo convierte este alcoholímetro en un equipo de fácil manejo. Después de soplar, podrá visualizar el resultado a los pocos segundos en la pantalla OLED. El alcoholímetro está equipado con un sensor electroquímico (celda de combustible). Además, puede seleccionar la unidad de medición: mg/l, g/l, % BAC y mg/100 ml.

El alcoholímetro permite ajustar un umbral de alarma, lo que proporciona una seguridad adicional. Por otro lado, el uso de una boquilla especial con protección contra reflujo también protege la salud. La pantalla OLED permite una lectura clara y nítida de los valores de medición. El alcoholímetro es ideal para tenerlo en el coche, en casa o cuando se viaja a eventos.

- ▶ Alarma ajustable
- ▶ Unidades: mg/l, g/l, % BAC, mg/100 ml
- ▶ Pantalla OLED
- ▶ Resultado < 5 segundos

#### Características técnicas

##### Contenido de alcohol en g/l

Rango	0 ... 4 g/l
Resolución	0,01 g/l
Precisión	±0,5 g/l

##### Contenido de alcohol en % BAC

Rango	0 ... 0,4 % BAC
Resolución	0,001 % BAC
Precisión	±0,05 % BAC

##### Contenido de alcohol en mg/l

Rango	0 ... 2 mg/l
Resolución	0,01 mg/l
Precisión	0,25 mg/l

##### Contenido de alcohol en mg/100 ml

Rango	0 ... 440 mg/100 ml
Resolución	1 mg/100 ml
Precisión	±55 mg/100 ml

##### Otras especificaciones

Unidades	mg/l, g/l, mg/100ml, %BAC, ‰BAC
Tipo de pantalla	OLED
Tamaño de pantalla	1"
Desconexión automática	35 segundos
Vida útil	Recalibración tras 2000 mediciones
Idioma menú	Inglés
Protección IP	IP20
Condiciones funcionamiento	-10 ... 50 °C / 0 ... 95 % H.r.
Condiciones almacenamiento	-10 ... 50 °C / 0 ... 95 % H.r.
Alimentación	1 x Pila de 1,5 V tipo AAA
Capacidad	1200 mAh
Dimensiones	50 x 35 x 20 mm
Peso	35 g

#### Contenido del envío

1 x Alcoholímetro PCE-ALC 30
5 x Boquillas
1 x Pila de 1,5 V
1 x Manual de instrucciones

## Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones