

MINI SOLDADOR

PCE-ESI 420



- » **Rango de temperatura: 100 ... 450 °C**
- » **Tiempo de calentamiento inferior a 5 segundos**
- » **Incluye 3 puntas de soldadura fina intercambiables**
- » **Diseño ergonómico**
- » **Modo de reposo y espera**
- » **Una tapa metálica permite guardar de forma segura aún estando caliente**

El mini soldador es la herramienta perfecta para trabajos de soldadura fina y reparaciones rápidas. Con un rango de temperatura ajustable de 100 a 450 °C y un tiempo de calentamiento inferior a 5 segundos, podrá realizar trabajos de forma rápida y eficaz. Gracias a su diseño ergonómico, el mini soldador se adapta cómodamente a la mano y permite un manejo preciso.

En el envío se incluyen tres puntas de soldadura intercambiables, lo que le permite adaptarse a las diferentes necesidades. El mini soldador también dispone de prácticas funciones, como un modo de reposo y espera ajustable, que aumenta la eficiencia energética y prolonga la autonomía del aparato. El mini soldador tiene una función de reposo que se activa tras un determinado tiempo que puede ajustar entre 30 segundos y 60 minutos a la vez que mantiene una temperatura definida. Además, el modo de espera ofrece la posibilidad de apagar completamente el aparato después de 1 a 60 minutos, con lo que vuelve a estar listo para su uso rápidamente con sólo pulsar un botón. Tras su uso, podrá guardar el mini soldador forma segura gracias a una robusta tapa metálica, incluso cuando esté caliente.

Compacto, versátil y seguro: el mini soldador es la elección ideal para profesionales y aficionados que valoran la calidad y la comodidad. El mini soldador se suministra en un estuche con numerosos accesorios y un adaptador de red de 100 W.

Especificación

Datos técnicos generales	
Tipo de pantalla	IPS
Tamaño de la pantalla	0,96 Pulgada
Tiempo de calentamiento	5 s
Longitud del cable	1 m
Rango de temperatura	100 ... 450 °C
Potencia	100 W
Idioma del menú	Inglés (GB), Inglés, Chino
Protección IP (dispositivo)	IP20
Alimentación	180 ... 240 V 50/60 Hz
Tipo de conector	Europlug
Condiciones de funcionamiento	0 ... 50 °C, 90 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	0 ... 50 °C, 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	178 x 20 x 18 mm
Peso	67 g