

# ELECTRODO DE PH

PE-21



- » **Uso: Para industria**  
Soluciones acuosas
- » **Instalación fija**  
El electrodo integra una rosca  $\frac{3}{4}$ " NPT para instalarlo de forma fija
- » **Presión**  
El electrodo mide hasta 6 bar de presión
- » **Compatibilidad**  
Conexión BNC para los medidores de pH estándar

Este electrodo de pH es para medidores de pH con conexión BNC. El electrodo de pH es especialmente adecuado para aplicaciones industriales. Gracias a la rosca de  $\frac{3}{4}$ ", el electrodo puede instalarse de forma segura en depósitos, balsas y tuberías. Con la compra de este electrodo de pH industrial, dará un paso más hacia la medición de precisión. Aunque este electrodo de pH es un dispositivo complejo y sensible, su robusta estructura permitirá utilizarlo durante muchos años si se maneja correctamente.

## Especificaciones técnicas

Rango de medición	0 ... 14 pH
Rango de temperatura	0 ... 95 °C
Medio	Aplicaciones industriales
Aplicación	Soluciones acuosas
Referencia	Ag/AgCl
Electrolito	3M KCL
Diafragma	Cerámica
Forma	Punta esférica
Material del cuerpo	PPS
Longitud del cuerpo	177,5 mm
Diámetro del cuerpo	26,5 mm
Profundidad de inmersión mín.	35 mm
Longitud del cable	5 m
Conexión	BNC
Presión de funcionamiento	max. 6 bar
Rosca	¾" NPT
Peso	210 g

## Contenido del envío

1 x Electrodo de pH PE-21