



Balanza de suelo PCE-SD 1500U

PCE-SD 1500U

La balanza de suelo es una balanza verificable, o verificada, prevista para el uso móvil con forma de U. Las dimensiones de la balanza de suelo verificadas están ajustadas al estándar europeo (1200 x 800 mm). La forma en U de la balanza de suelo verificada permite depositar los europalés con comodidad, la carretilla puede conducirlos entre ambos largueros directamente y depositarlos sobre los largueros en la balanza verificada. Esta balanza de suelo verificada es de acero lacado. Para aplicar la robusta balanza de suelo de forma móvil, esta dispone de dos rollos y un asidero, de forma que puede montarse y desmontarse rápida y fácilmente, o transportarse de un lugar a otro. Los datos de pesado se pueden leer fácilmente en la pantalla externa (con un cable de 3,0 m). La pantalla de la balanza de suelo verificada está conectada a la plataforma de pesado en U mediante un cable de 3 m, y puede montarse de manera sobre una mesa, contra la pared o de manera opcional sobre un trípode. Funciones de la balanza de palés verificada: Pesado, pesaje para recetas, pesaje porcentual, determinación del peso medio, función de suma, memoria para valor tara e interfaz RS-232 ajustable. La interfaz bidireccional RS-232 de la balanza de suelo verificada permite la transmisión de datos a un PC o impresora.

- ▶ Función cómputo de piezas
- ▶ Función de suma
- ▶ Porcentaje de comparación de pesaje
- ▶ Función de pesaje de animales
- ▶ Memoria para valor de taraje
- ▶ Determinación de tolerancia de peso mín. / ok / máx.
- ▶ Función estadística
- ▶ Pesaje de formulación mixta
- ▶ Interfaz RS-232 bidireccional y ajustable
- ▶ Desconexión automática ajustable
- ▶ Tecla bruto/neto en la pantalla
- ▶ Menú de ajuste libre
- ▶ Componentes libres de mantenimiento
- ▶ Opcional: USB, Lan o 4-20 mA

Especificaciones técnicas

Rango de pesaje	1.500 kg
Resolución	0,5 kg
Carga mínima*	10 kg

* La carga mínima es la carga a partir de la cual las oficinas de homologación verifican la precisión.
La balanza pesa pales verificable muestra también pesos inferiores.
Sin embargo, no deben ser utilizados en metrología legal.

Verificación	Verificable según Clase M III
Rango de taraje	En todo el rango de pesado
Tiempo de respuesta	<4 s
Pantalla	LED de gran contraste / Altura de los dígitos 20 mm
Unidades de pesado	kg / piezas / lb
Interfaz	RS-232 de serie (bidireccional) Descripción de interfaz
Rango de temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Alimentación	~230V 50Hz 8 VA
Tipo de protección	Células de carga IP 67 / pantalla IP 54
Peso	Aprox. 70 kg

Contenido del envío

1 x Balanza de suelo PCE-SD 1500U
1 x Pantalla que incluye sujeción a la pared o mesa
1 x Manual de instrucciones

Accesorios

AF-0-10V-PCE	Salida / interfaz analógica
AF-4-20mA-PCE	Salida analógica
AF-DW-PCE	Función adicional doble ponderación
AF-LAN-S	Interfaz LAN
AF-RS232-PCE	Interfaz RS-232
AF-TD-PCE	Función adicional fecha y hora
AF-USB-S	Interfaz USB
PCE-USM	Registrador de datos
RS232-USB	Adaptador RS-232 a USB
PCE-BDM-RS232	Cable RS-232
AF-RS485-PCE	Interfaz RS485
AF-TSD	Pesaje con ajuste, incluido el control de la interfaz
PCE-SOFT-SC-Basic	Paquete software (1 licencia para utilizar solo en una balanza)
PCE-SOFT-SC-Pro	Paquete software (1 licencia para uso en paralelo en varias balanzas)
PCE-SOFT-SC-3XPro	Paquete software (3 licencias para uso en paralelo en varias balanzas)

Nos reservamos el derecho a modificaciones