



# Grúa de carga PCE-HS 150N



## PCE-HS 150N

La grúa de carga digital ofrece una rápida y económica posibilidad de pesar objetos grandes. El peso se debe colgar en la balanza para colgar digital. La grúa de carga se envía con un gancho y un mosquetón. La grúa de carga es ideal para el sector industrial, pero también para el uso privado (p.e. la caza, la pesca, etc). La grúa de carga digital integra una función que permite pesar animales vivos. Para ello determina el peso promedio de varias pesadas. La grúa de carga digital también se puede usar como medidor de fuerza, pues está equipada con la función PEAK Hold (indicación del valor máximo) y el cálculo a la unidad Newton. La grúa de carga digital dispone de la función de desconexión automática (se puede desactivar).

- ▶ Rango de pesaje máx. 150 kg
- ▶ Alimentación por 3 x pilas de 1,5 V, tipo AA
- ▶ Desconexión automática
- ▶ Función PEAK-Hold
- ▶ Permite tara múltiple
- ▶ Incluye gancho y mosquetón

---

**Especificaciones técnicas**

---

Carga máxima	150 kg
Peso mínimo (ninguna indicación)	0,50 kg (500 g)
Capacidad de lectura (d)	0,05 kg (50 g)
Tolerancia / precisión	± 0,08 kg (80 g)
Tara	Tara múltiple en todo el rango
Pantalla	Altura de los dígitos 19 mm LCD retroiluminado
Unidades de medida	Kg / lb / N (Newton)
Alimentación	3 x pilas AA 1,5 (3,6 V - 5 V)
Temperatura operativa	+5 ... +35 °C
Carcasa	Plástico ABS
Peso	Aprox. 400 g

---

---

**Contenido del envío**

---

1 x Grúa de carga PCE-HS 150N
3 x Pilas de 1,5 V, tipo AA
1 x Gancho
1 x Mosquetón
1 x Manual de instrucciones

---

---

**Accesorios**

---

CAL-PCE-HS 150	Certificado de calibración ISO
----------------	--------------------------------

---

Nos reservamos el derecho a modificaciones