

estroboscopio LED compacto y ligero con un rango de 60 ... 99.990 flash/min / manejo con una sola mano a través de 6 teclas / 2 LED muy luminosos (370 lux @ 50 cm) / duplicación y división de impulsos / conexión para trípode

El estroboscopio de bolsillo PCE-LES 100 combina la tecnología LED con una electrónica muy compacta y precisa, que controla la secuencia y tiempo de flash a lo largo de todo el rango de medición. Gracias a la tecnología LED el estroboscopio no necesita cambiar periódicamente las bombillas. El estroboscopio es ideal para mediciones de revoluciones sin contacto y para visualizar movimientos en máquinas e instalaciones, consiguiendo que el observador tenga la sensación que el objeto está parado. El estroboscopio LED de mano PCE-LES 100 se puede usar en una amplia variedad de trabajos, donde es importante hacer visible movimientos muy rápidos (p.e. vibraciones) gracias a su amplio rango de frecuencia y las diferentes longitudes de flash. Gracias a su construcción compacta y la posibilidad de llevar el estroboscopio en el bolsillo del pantalón o de la camisa, tendrá siempre a mano su estroboscopio LED. El PCE-LES 100 se alimenta con dos baterías estándar (tipo AA) que se incluyen en el envío.

- Estroboscopio de mano con tecnología LED (no necesitará cambiar bombillas)
- 60 a 99.990 flash
- Posibilidad de multiplicar y dividir por dos la frecuencia
- Posibilidad de trabajo con batería hasta 11 h
- 2 LED muy luminosos (370 lux @ 50 cm)
- Manejo con una sola mano
- Alimentación a través de baterías estándar
- Carcasa compacta y ligera
- Conexión para trípode
- Funda protectora incluida en el envío

Especificaciones técnicas

Rango	60 ... 99.990 rpm 1 ... 1.666 Hz
Pantalla	5-Pantalla LCD de 5 dígitos
Impulsos / flash	Posibilidad de duplicación y división / ajuste fino
Desfase	Sí, 360 °
Precisión	
60 ... 17.300	±1 LSD
17.300 ... 99.990	±0,009 %
Fuente de iluminación	LED
Intensidad luminosa	370 lux (50 cm de distancia, 6.000 r.p.m.)
Batería	2 x pilas AA
Tiempo operativo	11 horas
Condiciones ambientales	-10 ... 50 °C
Dimensiones	124 x 71 x 33 mm
Peso	173 g

Contenido del envío

- 1 x Estroboscopio de mano PCE-LES 100
- 2 x Pilas AA
- 1 x Funda protectora
- 1 x Instrucciones de uso