


10. CAMBIO DE BATERIAS

Cuando la esquina izquierda de la pantalla LCD muestra "", es necesario cambiar las pilas (006P).

- 1) Deslice la cubierta de la batería "(5-16, Fig. 1.) para sacarla del instrumento y retire la batería.
- 2) Reemplace las pilas (006P) y restablecer la cubierta.
- 3) Ponga atención en que la tapa de la batería está asegurada después de cambiar la batería.

11. REINICIAR EL SISTEMA

Si el medidor presenta problemas tales como:

El sistema del PC está alterado (por ejemplo, el botón clave no funciona ...).

El sistema de RESET solucionará el problema. Los procedimientos del sistema RESET de van serán:

Durante el encendido, utiliza una herramienta de pin para impulsar el "Sistema de Reinicio" 5.18, fig.) una vez.

12. ACCESORIOS OPCIONALES

RS232 cable UPCB-02	* Cable interfaz ordenador. * Se usa para conectar el medidor al ordenador (puerto COM).
USB cable USB-01	* Cable interfaz ordenador. * Se usa para conectar el medidor al ordenador (puerto USB).
Software para acquisition de datos SW-U801WIN	* El SW-U801-WIN es un software de aplicación multipantalla (1/2/4/6/8) que provee las funciones de recogida de datos, texto de pantalla, pantalla angular, tabla en pantalla, grabador de datos con límite ALTO/BAJO, consulta, texto respuesta, tabla respuesta, etc. .xxx.mdb los archivos de datos pueden ser guardados en EXCEL, ACESS, etc., y aplicaciones de inteligencia ancha.

En esta dirección encontrarán una visión de la técnica de medición:

<http://www.pce-iberica.es/instrumenas-de-medida/instrumenas-medida.htm>

En esta dirección encontrarán un listado de los medidores:

<http://www.pce-iberica.es/instrumenas-de-medida/medidores.htm>

En esta dirección encontrarán un listado de las balanzas:

<http://www.pce-iberica.es/instrumenas-de-medida/balanzas-vision-general.htm>

ATENCIÓN: “Este equipo no dispone de protección ATEX, por lo que no debe ser usado en atmósferas potencialmente explosivas (polvo, gases inflamables).”

Puede entregarnos el aparato para que nosotros nos deshagamos del mismo correctamente. Podremos reutilizarlo o entregarlo a una empresa de reciclaje cumpliendo así con la normativa vigente.

RII AEE – Nº 001932

