

PCE Instruments Chile SA
RUT 76.423.459-6
Calle Santos Dumont Nº 738, Local 4
Comuna de Recoleta – Santiago de Chile
Chile
Telf. +56 2 24053238
Fax: +56 2 2873 3777
info@pce-instruments.cl
www.pce-instruments.com/chile

PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor, 53 – Bajo
02500 – Tobarra
Albacete
España
Tel. nacional: 902 044 604
Fax: +34 967 543 548
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

www.pce-instruments.com

Puesto de prueba de fuerza LTS-20
puesto de prueba de fuerza mecánico hasta 1000 N, adaptable a diferentes medidores de fuerza, gran longitud de uso, para aparatos con célula dinamométrica interna

El puesto de prueba de fuerza LTS-20 se usa en diferentes combinaciones con los medidores de fuerza de la serie PCE. El puesto de prueba de fuerza LTS-20 es ideal para muchas mediciones manuales de tracción y compresión. El uso del puesto de prueba de fuerza garantiza una correspondencia precisa entre la matriz de prueba y el puesto de prueba. Esto le permite conseguir resultados de medición de fuerza reproducibles con el puesto de prueba de fuerza LTS-20. El rango de tracción o compresión en que se puede usar este puesto de prueba es de un máximo de 100 kg. El manejo se efectúa a través de una manivela. Muchas veces se usa este puesto de prueba de fuerza para otros propósitos. Puede usar el puesto de prueba de fuerza con todos los medidores de fuerza de tracción y compresión de la serie PCE.

Atención: ¡Siempre tiene que pedir un medidor de fuerza opcional con el puesto de prueba de fuerza!

- Mantenimiento mínimo
- Construcción de acero inoxidable de alta calidad
- Manejo muy sencillo
- Diseño robusto
- Perno guía redondeado
- Gran longitud de uso

Especificaciones técnicas

Rango de fuerza	Máx. 1000 N
Longitud de uso	Máx. 345 mm
Paso de husillo	2 mm
Rueda manual	Ø 120 mm
Placa sobre la base	145 x 100 mm
Dimensiones	530 x 250 x 230 mm
Peso	Aprox. 7 kg

Contenido del envío

- 1 x Puesto de prueba de fuerza LTS 20
- 2 x Placas adaptadoras
- 1 x Instrucciones de uso