

Báscula de sobremesa PCE-WS 30

báscula de sobremesa PCE-WS 30 con un rango de pesado de hasta 30 kg. De alta precisión, puerto RS-232, alimentación mediante componente de red o acumulador interno

Báscula de sobremesa para el pesado profesional con función de memoria. Esta báscula de sobremesa es la herramienta óptima cuando necesita determinar pesos mayores hasta 30 kg. Para la nivelación todas las básculas de esta serie disponen de pies de ajuste regulables y de fijación, así como un nivel de agua integrado en la carcasa. A través del teclado puede introducir un taraje previo. La báscula de sobremesa dispone de un puerto RS-232. Mediante el software opcional puede transmitir los valores de pesado a su ordenador. La báscula es alimentada por un adaptador de red de 230 V o a través del acumulador interno recargable. Esto le permite un uso móvil de esta báscula de sobremesa. Encontrará una visión general en el siguiente [enlace](#) de los diferentes modelos de báscula de sobremesa, y una visión general de todas las básculas de PCE Instruments [aquí](#). Si tiene alguna pregunta sobre la báscula de sobremesa, consulte la ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono **902 044 604** para España o en el número **+56 2 562 0400** para Latinoamérica. Nuestros técnicos le asesorarán con mucho gusto sobre esta báscula de sobremesa, y sobre cualquier equipo de [instrumentos de medición](#), [regulación y control](#) o [balanzas](#).



- Gran pantalla para la indicación del peso
- Pesado de taraje de la báscula de sobremesa
- Introducción previa del taraje
- Pesado de tolerancia con valores límite previamente programables
- Alimentación por acumulador
- Adaptador de red de 230 V
- Es posible emitir opcionalmente un certificado ISO para la báscula de sobremesa PCE-WS 30 (DIN ISO 9000)



Especificaciones técnicas

Modelos de la báscula de sobremesa	PCE-WS 30
Rango de pesado [máx.]	30 kg
Capacidad de lectura [d]	0,5 g
Peso mínimo	0,5 g
Posiciones de memoria	99
Rango de taraje	100 %
Unidades de pesado intercambiable	g / kg / lb
Pantalla	LCD grande de 6 dígitos
Calibración	mediante un peso de ajuste
Tamaño del plato de pesado	230 mm x 310 mm
Temperatura operativa	0 ... +40 °C
Alimentación	230 V / 50 Hz (a través del adaptador incluido en el envío), o acumulador interno
Carcasa	plástico ABS
Puerto	RS-232
Paquete software	Componentes adicionales
Dimensiones	aprox. 320 x 320 x 12,5 mm
Peso neto	aprox. 2,8 kg

Contenido del envío

1 x Báscula de sobremesa PCE-WS 30, 1 x componente de red e instrucciones de uso

Componentes adicionales

- Paquete software

Software en idioma alemán, incluido el cable para interfaz RS-232. El software sirve para la transmisión directa de los resultados de pesado al ordenador con fecha y hora. Los datos pueden ser enviados a otros programas de cálculo, como p.e. MS Excel. Si posee en su ordenador o portátil un puerto USB puede usar un adaptador.



- Adaptador USB-RS232

Normalmente se envía con el paquete software el cable de datos RS-232. Si desea transmitir los valores de medición a un portátil u otro medio de almacenaje móvil, necesita este adaptador USB (driver incluido).



- Impresora de etiquetas (para etiquetas adhesivas)

Para la impresión directa de los valores (p.e. documentación) sobre etiquetas autoadhesivas. La impresora se envía con el cable RS-232 y el adaptador de red 240 V; la anchura de las etiquetas es regulable (máx. 100). Por defecto se envía un rollo con una anchura de 52 mm (formato de etiqueta de 50 x 36 mm).



- Certificado y calibración ISO

Para empresas que deseen integrar su báscula de cómputo en su control interno de calidad o deseen enviarla anualmente para su calibración. El certificado según la normativa ISO contiene una calibración de laboratorio incluido el certificado con todos los valores de medición. También se indica en el informe el nombre y la dirección de la empresa o de la persona que lo pidió.



Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.