

Video-endoscopio PCE-VE 330N

Video-endoscopio para la industria, los oficios manuales, la investigación y el desarrollo / tarjeta de memoria SD / tarjeta de captura de vídeo e imágenes / diámetro (5,5 mm) / disponible en tres longitudes

El video-endoscopio PCE-VE 330N es la herramienta óptima para profesionales, técnicos de mantenimiento y desarrollo. El video-endoscopio está disponible en tres longitudes de 1, 2 y 10 metros. El video-endoscopio le permite, además de visualizar el interior de máquinas e instalaciones sin la necesidad de desmontarlas, tomar imágenes y secuencias de video de las piezas a verificar, memorizarlas en el aparato y traspasarlas posteriormente al PC. Nunca antes fue tan sencillo y económico realizar un análisis óptico documentado con un video-endoscopio. Por favor, tenga también en cuenta el ínfimo diámetro del cable (5,5 mm). Esta le permite penetrar hasta piezas muy pequeñas.

- Longitud del cable de 1, 2 o 10 m (dependiendo del modelo)
- El diámetro del cable es de sólo 5,5 mm
- Es ideal para captar imágenes y videos (se guardan directamente en el aparato)
- Tarjeta de memoria SD
- Iluminación LED
- Incluye maletín de transporte robusto
- Opcional: Disponible otros modelos de sonda

Especificaciones técnicas

Longitud del cable flexible	2.000 mm
Tipo del cable	Semi flexible (cable espiral)

Información general

Diámetro del cable	Ø 5,5 mm
Radio de curvatura	90 mm
Distancia de visión	1,5 ... 10 cm
Campo / ángulo de visión	67 °
Iluminación	4 LEDs
Exposición	Automática
Balance blanco	Fijo
Sensor de imagen	CMOS
Resolución / sensor de imagen (dinámico / estático)	320 x 240 / 640 x 480
Frecuencia de imagen	30 / s
Pantalla	Pantalla TFT de 3,5 "
Puerto	Mini-USB 1.1 (AV out)
Memoria de imágenes	Tarjeta de memoria SD (incluida)
Formato de compresión	MPEG4

Formato de imagen	JPEG (640 x 480)
Formato de salida video	NTSC & PAL
Formato video	ASF (320 x 240)
Selección de idioma	Alemán, inglés, español, portugués, francés, italiano, danés, chino, ruso, holandés, japonés, polaco y búlgaro
Temperatura operativa / de almacenado	-0 ... +60 °C
Alimentación	Acumulador recargable Ion-Litio de 3,7 V
Peso	450 g

Contenido del envío

- 1 x Video-endoscopio PCE-VE 330N
- 1 x Tarjeta de memoria SD
- 1 x Cable USB
- 1 x Maletín
- 1 x Cargador de red
- 1 x Instrucciones de uso

Por favor, tenga en cuenta que el dispositivo: ¡No es apto para el sector de la medicina!