

Controle el estado de sus máquinas desde cualquier lugar con el PCE-VMS 504

El sistema inalámbrico de detección de vibraciones mide vibraciones en máquinas e instalaciones, y transmiten los valores a la unidad receptora. Una vez recibidos los datos son transferidos al servidor, lo que permite que se puedan ver desde cualquier lugar del mundo.



PCE Instruments ha sacado al mercado un nuevo sistema de detección de vibraciones, modelo PCE-VMS 504, que mide en un rango de aceleración hasta 30 g y un rango de frecuencia entre 5 y 10 kHz. Los sensores inalámbricos pequeños y robustos se sujetan a través de unos pies magnéticos. Los sensores de vibración miden las vibraciones durante el funcionamiento de la máquina. El PCE-VMS 504 mide también la temperatura en un

rango de -20 ... +120 °C. En caso que haya algún problema de conexión con el servidor el sistema almacenará los datos registrados, hasta que la conexión se restablezca y envíe los datos. Las mediciones de tales parámetros permiten visualizar el estado de las máquinas. En caso que el estado de una máquina sea crítico o incluso peligroso será posible actuar desde la distancia y solicitar una parada de la máquina. Siempre que sea necesario podrá ampliar el sistema inalámbrico de detección de vibraciones. Puede conectar hasta 6 estaciones bases y 60 sensores por estación.

Este sistema de control es ideal para prácticamente cualquier control inalámbrico de instalaciones y máquinas. Además documentará el estado de su máquina con relación a la velocidad, aceleración y desplazamiento, así como la temperatura. También tiene la posibilidad de establecer valores límite para asegurarse un funcionamiento sin dificultades.

Encontrará más información bajo:

https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/mantenimiento-preventivo-kat_157971_1.htm



Contacto:

PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor 53, bajo
02500 Tobarra (Albacete)
España
E-Mail: info@pce-iberica.es

Contacto de prensa:

PCE Deutschland GmbH
Karin Celik
Im Langel 4
59872 Meschede
Alemania
kce@warensortiment.de

Fuente de texto e imagen: PCE Deutschland GmbH

La nota de prensa **“Controle el estado de sus máquinas desde cualquier lugar con el PCE-VMS 504”** tiene derechos de autor. Cualquier uso de este texto, aunque sea sólo un extracto, requiere la autorización previa del autor por escrito. El autor de la nota de prensa **“Controle el estado de sus máquinas desde cualquier lugar con el PCE-VMS 504”** está representado por Karin Celik.