

## **Durómetro para goma blanda PCE-DDO 10 dureza shore O / con software / medición digital / registro de hasta 500 valores medición / medición valor de tolerancia / pantalla LCD**

El durómetro PCE-DDO 10 mide la dureza shore de productos de goma blanda. El durometro de goma blanda muestra los valores de medición en una pantalla. El rango de medición del durómetro PCE-DDO 10 abarca de 0 ...100 shore O. Mediante la interfaz USB se pueden transferir a un pc los valores de medición representados en la pantalla. El fácil software del durometro PCE-DDO 10 permite examinar detalladamente los datos obtenidos. A través de la función integrada de búsqueda del software es posible buscar datos mediante el valor, fecha y hora, o bien por el nombre. Gracias a la función valor de tolerancia y la función de alarma integrada, el dispositivo es un elemento indispensable para cada operación de procesado de goma blanda. Los resultados de las mediciones son precisas y el manejo del durómetro es sencillo.

- Pantalla grande
- Fácil manejo
- Interfaz USB
- Medición dureza de goma blanda
- Medición de 100 shore O
- Registro de los valores de medición

### **Especificaciones técnicas**

Rango de medición	0 ... 100 shore O
Precisión medición	± 1 shore
Resolución	0,1

### **Dimensiones de la aguja**

Diámetro pata del resorte de la aguja	2,38 mm ± 0,08 mm
Radio superior	1,19 mm ± 0,05 mm

### **Datos generales técnicos**

Capacidad de la memoria	500 mediciones
Alimentación	baterías 3,6 V NI-MH
Tiempo operativo en trabajo continuo	20 h aprox.
Tiempo de carga	3 h aprox.
Temperatura funcionamiento	0 ... +50 °C
Humedad funcionamiento	20 ... 85 % H.r.
Temperatura almacenamiento	-30 ... +80 °C
Humedad almacenamiento	5 ... 95 % H.r.
Dimensión	153 mm x 50mm x 29 mm
Peso	170 g

### **Contenido del envío**

- 1 x Durómetro PCE-DDO 10
- 1 x Componente de red
- 1 x Maletín
- 1 x Instrucciones
- 1 x Placa de calibración estándar
- 1 x Cable mini USB
- 1 x Certificado de calibración
- 1 x CD con software