

Posibilidad de conectar diferentes sondas al endoscopio / Registro de imagen y video / Gran pantalla LCD de 7 " para una visualización precisa / Registro en tarjeta SD / Permite girar la imagen en 360° (en pasos de 90°) / Cabezal con LED luminosos / Zoom digital

El endoscopio PCE-VE 1000 es un instrumento de inspección de múltiples usos. Puede conectar al endoscopio diferentes sondas con diferentes características. Una ventaja del endoscopio es su gran pantalla que permite al usuario tener una buena visión del área a visualizar, gracias a sus dimensiones y resolución. El endoscopio permite registrar imágenes y vídeos. Los videos los puede registrar con una secuencia de audio.

La clara resolución se aprecia cuando presiona una tecla y almacena las imágenes en la tarjeta SD integrado en el endoscopio. A la hora de recuperar los ficheros de la tarjeta SD en el ordenador las imágenes se verán con mucha nitidez. Como los datos se registran en una tarjeta externa, el usuario podrá decidir qué capacidad debe tener, teniendo en cuenta que la capacidad máxima es de 32 GB. Una tarjeta de 8 GB permite registrar más de 60.000 imágenes o más de 530 minutos de video.

- Posibilidad de solicitar y conectar diferentes sondas
- Registro de imagen y video
- Incluye tarjeta de memoria de 8 GB
- Iluminación LED
- Incluye tres espejos: 70°, 90° y 110°
- Incluye maletín de transporte robusto

Especificaciones técnicas

Pantalla	LCD de 7 " (800 x 480)
Resolución de imagen	640 x 480 JPEG
Resolución de video	640 x 480 MPEG (con registro audio)
Test de caída	1 m
Alimentación	Acumulador Li-Ion
Interfaz	USB
Memoria audio/video	Tarjeta SD (máx. 32 GB)
Salida AV	NTSC / PAL
Entrada audio	Integra micrófono
Ajuste del brillo	10 niveles regulables
Tiempo operativo del acumulador	5 horas
Tiempo de carga del acumulador	3 horas
Temperatura de carga	+10 ... +40 °C
Temperatura operativa	0 ... +60 °C
Temperatura de almacenamiento	0 ... +60 °C
Tipo de protección	IP57
Dimensiones	240 x 154 x 47 mm
Peso	1,3 kg

Contenido del envío

- 1 x Endoscopio PCE-VE 1000 (equipo principal) con una sonda
- 1 x Tarjeta de memoria SD (8 GB)
- 1 x Set de limpieza para el cabezal y los espejos
- 1 x Cable USB
- 1 x Fuente de alimentación para la pantalla
- 1 x Cable video
- 1 x Maletín de transporte robusto

Nota importante: El endoscopio no es apto para usos médicos!