

Comprobador de higiene PCE-FOT 10

Medición de la calidad de aceite con pantalla LCD de 3 dígitos / Protección IP 65 / Valoración por LED (rojo, amarillo, verde) / Rango de compuestos polares: 0,5 ... 40 % / Desconexión automática

El comprobador de higiene PCE-FOT 10 es un dispositivo que determina la calidad de diferentes tipos de aceites. Los inspectores de sanidad usan con éxito este comprobador de higiene. La medición se realiza directamente en el aceite. Para ello debe introducir la punta de medición en la freidora. Así se garantiza la obtención de un resultado inmediato. De hecho, en pocos segundos obtiene la temperatura del aceite en °C y la calidad del aceite en PC (Polar Compounds, en español: compuestos polares). El valor PC es una medida que indica el grado de deterioro térmico y oxidativo del aceite de fritura. Un LED señala la calidad del aceite según el color con el que se ilumina. Este dispositivo no es solo utilizado por los inspectores de sanidad, sino que también se utiliza en la gastronomía, ya que ese sector requiere un elevado nivel de calidad.

De acuerdo con las recomendaciones de la DGF (Asociación Alemana de Ciencias de Grasas), el 24 % de compuestos polares (Polar Compounds) es el valor límite para considerar el aceite como aceptable al paladar. Utilizar aceite usado suele tener por regla general muchas desventajas. Influye en el gusto, y por tanto reduce la calidad. Adicionalmente puede causar un fuerte olor y generar bastante humo. También hay que tener en cuenta las regulaciones nacionales concernientes a los valores límite de compuestos polares.



- Medición directa en el aceite
- Prevención de riesgos para la salud
- Medición rápida y segura in situ
- Almacenamiento de diferentes calibraciones

- Medición de temperatura hasta +200 °C
- Indicación LED (rojo, amarillo, verde)
- Resistente al agua
- Robusto y resistente a golpes
- Ajuste de diferentes tipos de aceite

- Ajuste del punto correcto de fritura
- Determinación exacta de la calidad del aceite de fritura

- Rango: 0,5 ... 40% compuestos polares

Especificaciones técnicas

Rango temperatura	+30 ... +200 °C
Rango compuestos polares	0,5 ... 40 % partes polares
Precisión temperatura	±1,5 °C
Precisión compuestos polares	±3 % (entre +30 ... +90 °C)
Resolución temperatura	0,5 °C
Resolución compuestos polares	0,1 %
Alimentación	2 x pilas de 1,5 V, tipo AAA
Duración pilas	Aprox. 500 mediciones / 25 h de funcionamiento continuo
Sensor de temperatura	Sensor PTC
Sensor de aceite	Sensor capacitivo
Temperatura operativa	0 ... +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... +70 °C
Pantalla	LCD de 3 dígitos
Dimensiones	55 x 350 x 25 mm, sin sonda
Peso	185 g
Material carcasa	Plástico ABS
Tipo de protección	IP65

Valoración de los resultados de medición

0 ... 18,5 %	Aceito nuevo, no utilizado (LED verde parpadea)
19 ... 24 %	Aceite en zona crítica (LED amarillo parpadea). Se recomienda cambiar o sustituir parcialmente el aceite.
>24 %	El aceite de freír está usado. El valor límite establecido está rebasado (valor predeterminado: 24%) y el LED rojo está iluminado. Es necesario sustituir el aceite

Contenido del envío

- 1 x Comprobador de higiene PCE-FOT 10
- 1 x Maletín de transporte
- 1 x Manual de instrucciones