

Metroláser PCE-LDM 45

Metroláser láser hasta 40 m / Función Pitágoras / Función suma y resta / Medición continua / Cálculo de superficie volumen

El metroláser PCE-LDM 45 es un dispositivo apto para mediciones de distancia sencillas. El metroláser mide hasta 40 m de distancia. Todos los valores se leen con facilidad en la pantalla retroiluminada. El usuario puede ajustar las unidades. Tiene seleccionar entre m, inch y ft. Adicionalmente el metroláser láser calcula la superficie y el volumen de una habitación.

El metroláser permite sumar y restar los valores. Dispone de una memoria interna para 20 puntos de medición. Puede usar el metroláser láser para realizar una medición individual o medir en continuo. Esta última es sobre todo útil a la hora de alinear piezas.



- Distancia: hasta 40 m
- Función Pitágoras
- Cálculo de superficie y volumen

- Pantalla retroiluminada
- Funciones MIN / MAX
- Ajuste para medición continua

Especificaciones técnicas

Rango

0,05 ... 40 m

Precisión

<10 m: ± 2 mm

>10 m ± 2 mm + 0,05 * (Distancia -10)

Resolución

1 mm

Unidades	m, inch, ft m ² , ft ²
Funciones	Medición individual Función MIN / MAX Medición continua Cálculo superficie Cálculo volumen Función Pitágoras
Láser	Clase II; < 1 mW / 620 ... 690 nm
Tiempo de medición individual	0,25 segundos
Alimentación	2 x pilas de 1,5 V, tipo AAA
Vida operativa de las pilas	> 5000 mediciones individuales
Dimensiones	110 x 40 x 25 mm
Peso	76 g (sin pilas)
Condiciones ambientales	0 ... 40 °C
Condiciones de almacenamiento	-20 ... +65 °C
Desconexión automática del láser	30 segundos
Desconexión automática del metrolaser	180 segundos
Contenido del envío	
1 x Metroláser láser PCE-LDM 45	
2 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA	
1 x Manual de instrucciones	