



## Distanciómetro PCE-LDM 45



### PCE-LDM 45

El distanciómetro es un dispositivo apto para mediciones de distancia sencillas. El distanciómetro mide hasta 40 m de distancia. Todos los valores se leen con facilidad en la pantalla retroiluminada. El usuario puede ajustar las unidades. Tiene seleccionar entre m, inch y ft. Adicionalmente el distanciómetro láser calcula la superficie y el volumen de una habitación.

El distanciómetro permite sumar y restar los valores. Dispone de una memoria interna para 20 puntos de medición. Puede usar el distanciómetro láser para realizar una medición individual o medir en continuo. Esta última es sobre todo útil a la hora de alinear piezas.

- ▶ Distancia hasta 40 m
- ▶ Función de Pitágoras
- ▶ Cálculo de superficie y volumen
- ▶ Pantalla retroiluminada
- ▶ Funciones MIN / MAX
- ▶ Ajuste para una medición continua

#### Especificaciones técnicas

Rango	0,05 ... 40 m
Precisión	<10 m: $\pm 2$ mm >10 m $\pm 2$ mm + 0,05 * (Distancia - 10)
Resolución	1 mm
Unidades	m, inch, ft m <sup>2</sup> , ft <sup>2</sup>
Funciones	Medición individual Función MIN / MAX Medición continua Cálculo superficie Cálculo volumen Función Pitágoras
Láser	Clase II; < 1 mW / 620 ... 690 nm
Tiempo de medición individual	0,25 segundos
Alimentación	2 x pilas de 1,5 V, tipo AAA
Vida operativa de las pilas	> 5000 mediciones individuales
Dimensiones	110 x 40 x 25 mm
Peso	76 g (sin pilas)
Condiciones ambientales	0 ... 40 °C
Condiciones de almacenamiento	-20 ... +65 °C
Desconexión automática del láser	30 segundos
Desconexión automática del distanciómetro	180 segundos

#### Contenido del envío

1 x Distanciómetro PCE-LDM 45
2 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA
1 x Manual de instrucciones

Nos reservamos el derecho a modificaciones